

Maßnahme bei längerer Betriebsunterbrechung

Bei längerer Ruhestellung ist die elektrische Leitung zu schließen.

Das (die) Gerät (e) gründlich reinigen, wie oben spezifiziert.

Wartung

Unsere Geräte sind fast wartungsfrei.

Es wird jedoch empfohlen, eine Nachprüfung mindestens einmal im Jahr ausführen zu lassen, damit unangenehme Betriebsstörungen jeglicher Art vermeiden werden können.

6. AUSTAUSCH VON GERÄTETEILEN

Nur durch einen Fachmann durchzuführen!

Alle elektrische Bestandteile bringen unterhalb von der Blende unter.

Um sie zu erneuern, Bedienungsknebel abnehmen und Befestigungsschrauben abschrauben.

Modell mit Erhebung durch Storchschabel = Bevor die Vorderblende abzunehmen, empfehlen wir die Stillstandvorrichtung des Storchschabel mittels einer Schlüsselwegnehmen.

Nach Wegnehmen des Hinterteils durch Abschraubung der Befestigungsschrauben können die Heizungen erneuert werden.

Aufstellung der wichtigsten Ersatzteile

KODE	BESCHREIBUNG
-------------	---------------------

530024352	Kontaktgeber 240V 50 Hz 35 A
-----------	------------------------------

53002420910	Kontaktgeber 240V 50 Hz 20 A
-------------	------------------------------

5229054	grüne Lampe
---------	-------------

A00114	Heizung 3,57 kW 240V
--------	----------------------

243200560	Heizung 1,20 kW 240V
-----------	----------------------

790106960	Stromreglerknebel (ohne Buckel und Feder)
-----------	---

539205	Stromregler
--------	-------------

55261092	Steatitklemmbrett E92
----------	-----------------------

55261093	Steatitklemmbrett E93
----------	-----------------------

243200440	Roste
-----------	-------

770312840	Tablett aus rostfreiem Stahl
-----------	------------------------------

770105360	Röstchen aus rostfreiem Stahl
-----------	-------------------------------