



**Snackgeräte
Wurstschneider**

Artikel-Nr. 264002
(41404)

Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Seriennummer mit angeben!

41404 Elektrischer Currywurstschneider Automatik

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Langtext | Matchcode |
|-------------|-------------------------------|----------|------------|
| 96352 | Bedienungsanleitung für 41404 | | Ersatzteil |
| 96353 | Gummifuß für 41404 | | Ersatzteil |
| 96354 | Messer für 41404 | | Ersatzteil |
| 96355 | Verkaufskarton für 41404 | | Ersatzteil |