


**Impastatrice planetaria Kenwood mod.FM7**  
**Kenwood rotary kneader mod.FM7**



# IMPASTATRICE PLANETARIA KENWOOD MOD.FM7

## KENWOOD ROTARY KNEADER MOD.FM7

Rif No	Codice Code	Caratteristiche Characteristics	Descrizione Description	
1	CO4200		Coperchio	Cover
2	CO4201		Ghiera	Locking ring
3	CO4202		Disco	Disk
4	CO4203		Copertura	Covering
5	CO4204	(FM7CE)	Coperchio	Cover
6	CO4205		Coperchio	Cover
7	CO4206		Top cover	Top cover
8	CO1000	Plastic (FM7)	Coperchio	Cover
8	CO1047	Stainless steel (FM7CE)	Coperchio	Cover
9	CO4207		Cinghia	Belt
10	CO4208		Puleggia	Pulley
11	CO4290		Spessore	Shim
12	CO4210	Plastic	Boccola	Bush
13	CO4211	Steel	Boccola	Bush
14	CO4212		Telaio	Frame
15	CO4213		Molla	Spring
16	CO4214		Tappo	Tap
17	CO4215		Anello	Ring
18	CO4216	01/09/01 f.p.(*))	Coperchio	Cover
19	CO4217		Guarnizione	Gasket
20	CO4218		Microinterruttore	Microswitch
21	CO4219		Staffa	Bracket
22	CO4220		Coperchio	Cover
23	CO4221		Coperchio	Cover
24	CO4222		Leva	Lever
25	CO4223		Pomello	Knob
26	CO4224		Anello	Ring
27	CO4225	(FM7)	Pressacavo	Cable clamp
28	CO4226	(FM7)	Coperchio	Cover
29	CO4227	(FM7CE)	Pressacavo	Cable clamp
30	CO4228	(FM7CE)	Coperchio	Cover
31	CO4229		Perno	Pivot
32	CO4230		Perno	Pivot
33	CO4231		Supporto	Support
34	CO1008	Stainless steel	Pentola	Pan
34	CO1010	Plastic	Pentola	Pan
35	CO4232		Base	Base
36	CO4233		Molla	Spring
37	CO4234		Camma	Cam
38	CO4235		Anello	Ring
39	CO4236		Leva	Lever
40	CO4294	Start	Pulsante	Push button
40	CO4237	Stop	Pulsante	Push button
41	CO4238		Spatola	Spatula
42	CO4239		Frusta	Whisk
42	ACKFRUR	Bigger-size	Frusta	Whisk
43	CO4240		Sbattitore	Mixer
44	CO4241		Uncino	Hook
45	CO1087	(FM7CE)	Scheda elettronica	Electronic card
46	CO4242	(FM7CE)	Scatola	Box
47	CO4243	(FM7CE)	Coperchio	Cover
48	CO4244		Piedino	Foot
49	CO4245		Rosetta	Whaser
50	CO4246		Puleggia	Pulley
51	CO4247	01/09/01 f.p.(*))	Calotta	Calotte
52	CO4248	01/09/01 f.p.(*))	Statore	Stator
53	CO4249	01/09/01 f.p.(*))	Rotore	Rotor
54	CO4250	01/09/01 f.p.(*))	Battuta	Stop
55	CO4251	01/09/01 f.p.(*))	Calotta	Calotte
56	CO4252	01/09/01 f.p.(*))	Portaspazzola	Brush holder
57	CO4292		Tappo	Tap
58	CO4291		Base	Base
59	CO4255	01/09/01 f.p.(*))	Spazzola	Brush
60	457459	01/09/01 f.p.(*))	Interruttore	Switch
61	CO4257	01/09/01 f.p.(*))	Coperchio	Cover
62	CO4258	01/09/01 f.p.(*))	Coperchio	Cover
63	CO4259	01/09/01 f.p.(*))	Carcassa	Housing
64	CO4260	01/09/01 f.p.(*))	Molla	Spring
65	CO4261	01/09/01 f.p.(*))	Termico	Thermic
66	CO4262	01/09/01 f.p.(*))	Staffa	Bracket
67	CO4263	01/09/01 f.p.(*))	Ventola	Fan
68	CO4264	01/09/01 f.p.(*))	Scheda elettronica	Electronic card
69	CO4265	01/09/01 f.p.(*))	Molla	Spring
70	CO4266	01/09/01 f.p.(*))	Camma	Cam
71	CO4267	01/09/01 f.p.(*))	Molla	Spring
72	CO4268	01/09/01 f.p.(*))	Boccola	Bush

(\*): fuori produzione / out of production

**IMPASTATRICE PLANETARIA KENWOOD MOD.FM7  
KENWOOD ROTARY KNEADER MOD.FM7**

Rif No	Codice Code	Caratteristiche Characteristics	Descrizione Description	
73	CO4269		Disco	Disk
74	CO4270		Pomello	Knob
75	CO4271		Copertura	Covering
76	CO4272		Spazzola	Brush
77	CO4273	230V/1Ph/50-60Hz	Motore	Motor
78	CO4274	230V/1Ph/50-60Hz	Scheda elettronica	Electronic card
79	CO4275		Dado	Nut
80	CO4276		Tappo	Tap
81	CO4277		Guarnizione	Gasket
82	CO4278		Coperchio	Cover
83	CO4279		Perno	Pivot
84	CO4280		Leva	Lever
85	CO4281		Molla	Spring
86	CO4282		Pignone	Pinion
87	CO4283		Spessore	Shim
88	CO4284		Ingranaggio	Gear
89	CO4285		Planetario	Differential bevel
90	CO4286		Ingranaggio	Gear
91	CO4299		Ingranaggio	Gear
91	CO4287	01/01/02 f.p.(*)	Ingranaggio	Gear
92	CO4288		Ingranaggio	Gear
93	CO4289		Spessore	Shim
94	CO4293		Spessore	Shim

(\*): fuori produzione / out of production