Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


06 GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 06 GN 1/1


PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
647000	EJN061EAA	a	EJN	Level A	2...10	400V 3N 50/60hz
647060	HOR061EAA	b	HOR	Level A	2...10	400V 3N 50/60hz
647070	RDR061EAA	c	RDR	Level A	2...10	400V 3N 50/60hz
648000	EJN061EBA	d	EJN	Level B	2...10	400V 3N 50/60hz
648060	HOR061EBA	e	HOR	Level B	2...10	400V 3N 50/60hz
648070	RDR061EBA	f	RDR	Level B	2...10	400V 3N 50/60hz
649000	EJN061ECA	g	EJN	Level C	2...10	400V 3N 50/60hz
649060	HOR061ECA	h	HOR	Level C	2...10	400V 3N 50/60hz
649070	RDR061ECA	m	RDR	Level C	2...10	400V 3N 50/60hz
649130	HOR062ECN	n	HOR	Level C	2...10	230V3N 50/60hz


Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	


Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


1
46
2
3
12
60
59
24
55
56
54
53
25
28
23
6
14
8
18
29
20
26
58
51
50
52
49
48
39
37
36
35
34
33
47
38
40
41
42
7
13
61
32
16
15
17
19
5
62
27
4
30
21
9
10
11
10
31
22
44
33
45
57


117
118
119
139
120
121
122
129
116
137
132
138
131
133
134
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
130
105
125
124
127
126
123
135
136


211
212
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
208
209
210
220
221
213
214
222


317
336
332
318
314
316
315
313
319
337
321
312
320
311
323
322
324
335
329
307
325
309
308
334
305
304
331
330
326
302
340
327
303
301
341
328
300
333


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA

0C4248

SPARE PART LIST FOR

0C4248

SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14