Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


10 GN 2/1 GAS CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE GAS 10 GN 2/1


PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
647503	EJN102GAG	a	EJN	Level A	2...10	230V 50Hz STD
647513	EJN102GAD	b	EJN	Level A	2...10	230V 50Hz LPG
648503	EJN102GBG	c	EJN	Level B	2...10	230V 50Hz STD
648513	EJN102GBD	d	EJN	Level B	2...10	230V 50Hz LPG
649503	EJN102GCG	e	EJN	Level C	2...10	230V 50Hz STD
649513	EJN102GCD	f	EJN	Level C	2...10	230V 50Hz LPG

Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	


Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD



59
1
59
46
2
3
12
54
58
57
24
53
28
23
25
29
51
18
20
50
26
56
48
49
52
37
39
36
35
34
33
47
38
40
41
42
32
7
16
15
4
27
5
6
14
8
13
17
19
1
21
9
10
11
30
31
22
44
33
45
55


117
118
119
139
120
121
122
116
129
137
132
138
131
133
134
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
130
105
125
124
127
126
123
135
136



	AERATORE/AERATOR		*DIAFRAMMA/DIAPHRAGM*		*DIAFRAMMA/DIAPHRAGM*	
GAS	*POS. A1 CELLA/CAVITY*	*POS. A1 BOILER*	*POS. A2 CELLA/CAVITY*	*POS. A2 BOILER*	*POS. 218 CELLA/CAVITY*	*POS. 218 BOILER*
G20	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C1163 (ø 7.8)	0C2444 (ø 7,5)	0C4125 (ø 21)	0C4125 (ø 21)
G25	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C5237 (ø 9,25)	0C5236 (ø 9)	0C4125 (ø 21)	0C4125 (ø 21)
G30	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C2446 (ø 5.8)	0C2446 (ø 5.8)	0C4110 (ø 18)	0C4110 (ø 18)
LPG	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4386 (ø 6,25)	0C1142 (ø 6,15)	0C4110 (ø 18)	0C4110 (ø 18)


317
332
314
318
316
315
313
319
333
310
331
320
312
324
322
323
311
311
330
329
308
309
307
325
321
326
327
305
334
304
328
302
300
303
301


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA

0C4248

SPARE PART LIST FOR

0C4248

SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14