

SERVICE–MAPPE


Elektrokippbratpfanne

Gerätetypen:

Stand	**7542–3**	**7544–3**
I–Wand / I – Brücke	**7742–3**	**7744–3**

Nummer: I–392 (DE) *Mat.–Nr.: 0700. 282106*

Ausgabe: 05.95



Euro – Block S 85

Ersatzteilliste für Elektro - Kippbratpfannen			Änderung:		Nummer: I - 392 Ausgabe: 05/95
Pos.	Bezeichnung	Ident - Nr. 0700 -	Stückzahl 7542-3 7742-3	 7544-3 7744-3	Bemerkung
	Elektroteile				
1	Netz - Anschlußklemmleiste	240 699	1	1	
2	Heizstab, 700W / 400V	211 006	6	8	
3	Heizstab, 600W / 400V	211 841	12	16	
4	Lasche für Heizstabbefestigung	9205.829 591	27	36	
5	Temperaturregler	214 806	1	1	
6	Schalterknebel	256 422	1	1	
7	Verbindungsbügel	219 954	1	1	
8	Dichtung für Schalterachse	246 299	1	1	
9	Halteblech für Dichtung	9205.838 165	1	1	
10	Hülse für Schalterachse	212 120	1	1	
11	Anzeigeleuchte, grün	245 884	1	1	
12	Anzeigeleuchte, orange	245 883	1	1	
13	Schutztemperaturbegrenzer	212 844	1	1	
14	Durchführungstülle für Begrenzer	530 303	1	1	
15	Endschalter für Heizung	247 434	1	1	
16	Pfannentiegel, komplett 600 x 600	9205.878 226	1	-	
17	Pfannentiegel, komplett 600 x 800	9205.878 228	-	1	
18	Lager für Gußpfanne, gepreßt, links	958 093	1	1	
19	Lagerzapfen, links, geschweißt	243729	1	1	
20	Lagerzapfen, rechts, geschweißt	243730	1	1	
21	Zugfeder für Deckel, einwandig	245 668	1	-	
22	Zugfeder für Deckel, einwandig	279 902	-	1	
23	Pfannendeckel, einwandig	9205.873 715	1	-	
24	Pfannendeckel, einwandig	9205.873 716	-	1	
26	Kugelknopf für Deckelgriff	251 917	1	1	
	Handradkippung :				
27	Welle für Handrad	232 956	1	1	
28	Handrad 200mm	234 854	1	1	
29	Seilrad	237 150	1	1	
30	Seilzug	236 241	1	1	
31	Drahtseilklemme	190 435	3	3	
32	Zugfeder	279 445	2	2	
33	Schneckengetriebe	280 845	1	1	
28a	Griff zu Handrad	256613	1	1	
28b	Handrad mit Klappgriff	234851	1	1	
28c	Griff klappbar zu Handrad	256917	1	1	