Electrolux
ELECTROLUX PROFESSIONAL
Ovens Platform
Viale Treviso, 15
33170 Pordenone - Italy
Fax: +39 0434-380577

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


20 GN 1/1 ELECTRIC STEAM - CONVECTION OVEN
FORNO CONVEZIONE- VAPORE ELETTRICO 20 GN 1/1


PNC	Model	Ref.	Page	Notes
267 004	AOS201EAA1	a	2-3-4-5-6	Level/Livello A
268 004	AOS201EBA1	b	2-3-4-5-6	Level/Livello B
267 024	AOS201EAN1	c	2-3-4-5-6	Level/Livello A
268 024	AOS201EBN1	d	2-3-4-5-6	Level/Livello B
267 014	AOS201EAH1	e	2-3-4-5-6	Level/Livello A
268 014	AOS201EBH1	f	2-3-4-5-6	Level/Livello B
269 004	AOS201ECA1	g	2-3-4-5-6	Level/Livello C
269 024	AOS201ECN1	h	2-3-4-5-6	Level/Livello C
269 014	AOS201ECH1	i	2-3-4-5-6	Level/Livello C
267 044	AOS201EAE1	l	2-3-4-5-6	Level/Livello A
268 044	AOS201EBE1	m	2-3-4-5-6	Level/Livello B
267 054	AOS201EAF1	n	2-3-4-5-6	Level/Livello A
268 054	AOS201EBF1	o	2-3-4-5-6	Level/Livello B
267 104	AOS201EAK1	p	2-3-4-5-6	Level/Livello A
268 104	AOS201EBK1	q	2-3-4-5-6	Level/Livello B
267 084	AOS201EAM1	r	2-3-4-5-6	Level/Livello A
267 094	AOS201EAB1	s	2-3-4-5-6	Level/Livello A


	Index	Indice
Pag. 2	Oven cabinet and door	Cella forno e porta
3	Water system	Impianto idraulico
4	Boiler	Boiler
5	Electrical components	Componenti elettrici
6	Tray support	Struttura portateglie
7-10	Spare part list	Lista ricambi


Brand / Marchio: Electrolux
Factory code: 9PDD


OV / DOC


1
46
2
3
22
58
57
24
54
53
55
52
25
51
50
49
48
44
47
38
39
40
41
42
28
29
26
53
54
55
37
36
35
34
33
32
23
4
27
31
7
5
43
20
16
15
18
19
12
21
19
15
43
20
16
56
9
13
10-SX
11
10-DX
8
14
6
13
17
30
33
45
57


118
119
Old
117
118
119
139
120
121
122
117
118
119
139
120
121
122
115
126
127
114
113
112
111
102
104
116
129
124
138
131
130
132
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
128
Old
100
125
125


212
211
213
214
200
202
203
217
204
215
201
216
205
206
207
209
218
219
210
208
220
221


317
332
318
314
316
315
319
313
321
312
320
311
323
333
307
309
305
308
322
330
304
324
334
302
329
303
301
300
333
325
331
324
335
326
327
328
336
337


400
403
402
404
401