


E/AB 081/101/102/112

Konvektionsofen	8 Einschübe	1/1 GN
	10 Einschübe	1/1 GN
	10 Einschübe	2/1 GN

Küppersbusch

Ersatzteile Verschleissteile



Blatt 0021



Ersatzteilliste für:
Heißluftgeräte Typ: E A B


Pos	Benennung	Teile - Nr. Ident - Nr.	Bedarf bei Modellen			
			081	101	102	112
1	Schalterknebel	183667	2	2	2	2
2	Leuchtmelder gelb	355500	1	1	1	1
3	Leuchtmelder grün	355526	1	1	1	1
4	Skalenscheibe 50 - 250° C	355667 141056	1	1	1	
5	Skalenscheibe 0 - 120 min	355565	1	1	1	1
6	Drucktaster	355232	1	1	1	1
7	Zeitschalter (autom. Beschw.)	355634 X	1	1	1	1
8	Rohrheizkörper 3000 W	355057	3	6	9	9
9	Ventilatorrad 250 x 104	355596	1	1		
9	Ventilatorrad 280 x 114	355599			1	1
10	Magnetventil	355635	1	1	1	1
11	Flanschmotor	355872	1	1	1	1
12	Leistungsschutz DIL 041	355640	1	1	1	1
13	Motorschütz DIL 00-40	355642	1	1	1	1
14	Überstromauslöser	355676	1	1	1	1
15	Zeitschalter 0 - 120 min	355690	1	1	1	1
16	Thermostat 50 - 250° C	174664	1	1	1	1
17	Wippschalter (autom. Beschw.)	355614 180740	1	1	1	1
18	Glasscheibe	355494	1	1	1	1
19	B0 - Lampe	184004 355365	1	1	1	1
20	Dichtung f. Glasscheibe 1300lg.	358470	2	2	2	2
21	Ölhlampe f. Backofen	184001	1	1	1	1
22	Türkkontaktschalter (ohne Abb.)	357397	1	1	1	1
23	Scharnier	356420	Z	Z	2	2
24	Schloß <i>minibel Griff</i>	356458	1	1	1	1
25	Kugalknopf Ø 40 mm	356406	1	1	1	1
26	Scharnier	356467	2	2	Z	Z
27	Beschwädungsrohr	848944	1	1		
27	" "	848945			1	1
30	Schließkloben	356469	1	1	1	1
	Backbleche	822 743				
	GM-Behälter 1/4 x 65	14 13 07				
	<i>Seitenwand links</i>	143270	1	1		
	<i>ii</i>	143271			1	1
	X + 176711 + 176712 Rahmen					
	Türdichtung (Überwan)	358471			1300	

302,500 Schließkloben

Gez
Gepf

364 0024

Klippersbusch



Küppersbusch

25

Küppersbusch

2

3

1

1


17

7

24




Kippersbusch




Küppersbusch

Küppersbusch



Küppersbusch



Küppersbusch



23




26



19



10



27

Kippersbusch

