



FORNO CONVEZIONE ELETTRICO 10 GN 1/1 E 10 GN 2/1
10 GN 1/1 AND 10 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN



FORNO CONVEZIONE ELETTRICO 10 GN 1/1 E 10 GN 2/1
10 GN 1/1 AND 10 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN

Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


10 GN ELECTRIC CONVECTION OVEN
FORNO CONVEZIONE ELETTRICO 10 GN


PNC	Model	Ref.	Group	GN	Page	Notes
260706	ECFE101-0	a	ECF	1/1	1-2-3	400V 3N 50Hz
260727	ECF101ENS	b	ECF	1/1	1-2-3	400V 3N 60Hz
260707	ECFE102-0	c	ECF	2/1	1-2-3	400V 3N 50Hz
260728	ECF102ENS	d	ECF	2/1	1-2-3	400V 3N 60Hz
240206	FCFE101-0	e	FCF	1/1	1-2-3	400V 3N 50Hz
240227	FCF101ENS	f	FCF	1/1	1-2-3	400V 3N 60Hz
240212	FCF101ELN	g	FCF	1/1	1-2-3	230V 3 50Hz Norway
240267	FCFE101-1J	h	FCF	1/1	1-2-3	200V 3 60Hz
240207	FCFE102-0	i	FCF	2/1	1-2-3	400V 3N 50Hz
240228	FCF102ENS	l	FCF	2/1	1-2-3	400V 3N 60Hz
240268	FCFE102-1J	m	FCF	2/1	1-2-3	200V 3 60Hz
697306	ACFE101-0	n	ACF	1/1	1-2-3	400V 3N 50Hz
697307	ACFE102-0	o	ACF	2/1	1-2-3	400V 3N 50Hz
697503	RCF101E	p	RCF	1/1	1-2-3	400V 3N 50Hz
697509	RCF101E	q	RCF	1/1	1-2-3	400V 3N 50Hz - Kipro

Pag	Index	Indice	Note
1	Oven cabinet.	Cella forno	
2	Door	Porta	
3	Electrical	Componenti elettrici	
4-7	components	Lista ricambi	
	Spare parts list		

Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDX


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
2


51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65


100
101
102
103
104
105
146
107
108
109
106
110
111
123
124
112
113
114
115
101
125
126
127
128
129
116
115
132
133
130
131
148
117
134
135
136
137
115
118
119
147
138
139
120
121
122
140
143
141
144
145