



## Snackgeräte Hot Dog-Gerät

Artikel-Nr. 261005 (SHS)


---

### Explosionszeichnung / Ersatzteile

---

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

# SPARE PART LIST / ESPLOSO SHS - SH3 - SH4



## SPARE PART LIST / ESPLOSO SHS - SH3 - SH4

REF.	CODE CODICE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	
1		Chassis SHS	Carcassa SHS	
1		Chassis SH3	Carcassa SH3	
1		Chassis SH4	Carcassa SH4	
2		Ring	Anello	
3		Lamp	Lampada	
4		Thermostat	Termostato	
5		Knob	Manopola	
6		Resistance	Resistenza	
7		Plate SHS	Piastra SHS	
7		Plate SH3	Piastra SH3	
7		Plate SH4	Piastra SH4	
8		Button SHS	Fondo SHS	
8		Button SH3 - SH4	Fondo SH3 - SH4	
9		Tank	Contenitore	
10		Glass	Vetro	
11		Basket	Cestello	
12		Cover	Coperchio	
13		Knob	Pomello	
14		Foot	Piedino	
15		Electric cable	Cavo elettrico	
16		Rod	Asta	