
robot coupe®

BLIXER® 15E V.V.
BLIXER® 20E V.V.

S/N = - X X X - - - - - - -
X X X = 533, 535



Maj : 01/2025 | REV : k

Index	Reference	Article	Pricings
1	57102	FINE SERRATED BLADE ASSY BLIXER 15/20E	*Contact us*
2	59396	BLADE LOCKING NUT BL8	*Contact us*
3	117225S	STAINLESS STEEL 45 MM BLADE RING	*Contact us*
4	59279	PLASTIC RING 15 MM	*Contact us*
5	100792S	STAINLESS STEEL 15 MM RING	*Contact us*
6	59359	R15E/R20E FINE SERR BLADE	*Contact us*
7	101967S	R10E-BL20E BLADE SUPP	*Contact us*
8	119200S	KNIFE TOOL	*Contact us*
9	59291	BLADE DISMOUNTLING TOOL 8-20	*Contact us*
10	59292	BOWL MAGNET M14	*Contact us*
11	59293	SEALING SOCKET	*Contact us*
12	500901S	V RING SEAL V40	*Contact us*
13	501624S	LIP SEAL 6/6,5	*Contact us*
14	502670S	50X2 O RING	*Contact us*
15	59360	R15E/BLX20E MOTOR SUPP.	*Contact us*
16	59299	BOWL REST (X3)	*Contact us*
17	59300	BOWL SECURITY	*Contact us*
18	59313	LID CONE	*Contact us*
19	59361	R15E-BLX20E LID SUPP ASSY	*Contact us*
20	59389	LID SUPPORT R15/R20	*Contact us*
21	59316	SECURITY FINGER	*Contact us*
22	59317	LID HANDLE ASSEMBLY	*Contact us*
23	59318	LID GUIDE	*Contact us*
24	59362	R15E-BLX20E LID ASSY.	*Contact us*
25	59363	R15E-R20E LID	*Contact us*
26	59321	LID MAGNET ASSEMBLY	*Contact us*
27	59364	R15E-R20E LID SEAL	*Contact us*
28	59328	R8E-BLX20E HINGE ASSY.	*Contact us*
29	59329	ARM LOCKER	*Contact us*
30	59315	CENTRING CARTRIDGE (X2)	*Contact us*
31	59330	INDICATOR LIGHT R8E-BL20E	*Contact us*
32	59331	LID SAFETY ASSY.	*Contact us*
33	59332	R8E-R20E SAFETY ARM ASSY.	*Contact us*

Index	Reference	Article	Pricings
34	501258S	NF POSITIV SAFETY BUTTON	*Contact us*
35	507250S	SAFETY BUTTON (2PTS)	*Contact us*
36	59333	R8E-BLX20E HINGE ASSY.	*Contact us*
37	59484	STOP KNOB	*Contact us*
38	59487	PULSE KNOB	*Contact us*
39	59001	POTENTIOMETER BUTTON	*Contact us*
40	59485	KNOB I	*Contact us*
41	59395	BLX8-20 SCRAPER ARM	*Contact us*
42	59391	LID SCRAPER BL15/BL20	*Contact us*
43	59408	STUDS (X4)	*Contact us*
44	59337	PCB PROTECTION	*Contact us*
45	59407	V.V. COMAND WIRES R8E/BL20E VV	*Contact us*
46	59427	V. V. FLAP DOOR	*Contact us*
47	59340	SEAL TRADPDOOR ACCESS	*Contact us*
48	59341	R8E-BLX20E CABLE	*Contact us*
49	501773S	LOCKING CABLE GROMMET PG13	*Contact us*
50	59342	FOOT ASSEMBLY R8E-BL20E	*Contact us*
51	100790S	R8E-BLX20E FOOT	*Contact us*
52	59365	CASTOR ASSEMBLY	*Contact us*
53	500551S	CASTOR	*Contact us*
54	59453	SCREW CAP ASSEMBLY (X4)	*Contact us*
55	59007	PROTECTED SWITCH	*Contact us*
56	59009	LID CAP	*Contact us*
57	59438	POTENTIOMETER WIRES R8-BL20E VV	*Contact us*
58	120060S	PLAQUE INDEX. BOUTONS SAV	*Contact us*
59	59764	ENSEMBLE BOUTONS GAUCHE R15E-R20E	*Contact us*
A	59267	R20E BOWL ASSY.	*Contact us*
D	59425	FRONT PLATE BL20E VV	*Contact us*
E	59373	R20E SUPPORT	*Contact us*
F	59374	R20E AIR GUIDE ASSY.	*Contact us*
G	59384	BLX20 SCRAPER ARM ASSY.	*Contact us*
H	59387	BLX20 SCRAP. BOWL ASSY.	*Contact us*
I	59417	R20E 400/3 INVERTER	*Contact us*
J	59416	R8E-BL20E VV HV WIRES	*Contact us*
M	59377	R20E 50HZ MOTOR ASSY.	*Contact us*