
Electrolux
ELECTROLUX PROFESSIONAL

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE

LAVASTOVIGLIE A CESTO TRASCINATO
RACK TYPE DISHWASHER

RT 270 / RT 4800
D 3600 / H 522
ELECTRIC HEATED





Marchio / Brand: Z / A
Paese / Country: Tutti / All

Doc No: 6-51 021 **Lavastoviglie a Cesto Trascinato - 3 Vasche - Riscaldamento elettrico**
Rack Type dishwasher - 3 Tanks - Electric heated

Pag.	Illustr.	Indice Descrizione	Index Description
5		Risciacquo finale: alternative resistenze boiler	Final rinse: alternatives on boyler heating elements
6	21214	Prelavaggio, vasca e pannelli	Prewash, tank and panels
7		Lista ricambi illustr. 21214	Spare part list illustr. 21214
8,10,12	21215	Prelavaggio, scarico ed impianto di lavaggio	Prewash, drain and wash system
9,11,13		Lista ricambi illustr. 21215	Spare part list illustr. 21215
14	21217	Lavaggio / Prerisciacquo, vasca e pannelli	Chemical wash / Power rinse, tank and panels
15		Lista ricambi illustr. 21217	Spare part list illustr. 21217
16,18	21218	Lavaggio / Prerisc., scarico ed impianto di lavaggio	Chemical wash / Power rinse, drain and wash system
17,19		Lista ricambi illustr. 21218	Spare part list illustr. 21218
20	21220	Lavaggio / Prerisciacquo, riscaldamento	Chemical wash / Power rinse, heating
21		Lista ricambi illustr. 21220	Spare part list illustr. 21220
22	21221	Risciacquo finale, Vasca e pannelli	Final rinse, tank and panels
23		Lista ricambi illustr. 21221	Spare part list illustr. 21221
24	21222	Risciacquo finale, motore di trascinamento	Final rinse, feeding motor
25		Lista ricambi illustr. 21222	Spare part list illustr. 21222
26	21223	Risciacquo finale, singolo	Final rinse, single
27		Lista ricambi illustr. 21223	Spare part list illustr. 21223
28	21225	Risciacquo finale, doppio	Final rinse, double
29		Lista ricambi illustr. 21225	Spare part list illustr. 21225
30	21228	Risciacquo finale, DUO	Final rinse, DUO
31		Lista ricambi illustr. 21228	Spare part list illustr. 21228
32	21226	Risciacquo finale, DUO + ESD	Final rinse, DUO + ESD
33		Lista ricambi illustr. 21226	Spare part list illustr. 21226
34	21233	Risciacquo finale, valvole	Final rinse, valves
35		Lista ricambi illustr. 21233	Spare part list illustr. 21233
36,38	21307	Boiler + Pompa aum. pressione, Risc. Elettrico	Booster + Boosterpump, Electric heated
37,39		Lista ricambi illustr. 21307	Spare part list illustr. 21307
40	21307Z	Boiler + Pompa aum. pressione, Risc. Elettrico	Booster + Boosterpump, Electric heated
41		Lista ricambi illustr. 21307Z	Spare part list illustr. 21307Z
42	21268	Quadro elettrico, livello 1-2, pannellature	Switch cabinet, level 1-2, panels
43		Lista ricambi illustr. 21268	Spare part list illustr. 21268
44	21269	Quadro elettrico, livello 3, pannellature	Switch cabinet, level 3, panels
45		Lista ricambi illustr. 21269	Spare part list illustr. 21269
46	21269Z	Quadro elettrico, livello 3, pannellature	Switch cabinet, level 3, panels
47		Lista ricambi illustr. 21269Z	Spare part list illustr. 21269Z
48,50	21266	Quadro elettrico, livello 2, 200-230V	Switch cabinet, level 2, 200-230V
49,51		Lista ricambi illustr. 21266	Spare part list illustr. 21266
52,54	21267	Quadro elettrico, livello 3, 200-230V	Switch cabinet, level 3, 200-230V
53,55		Lista ricambi illustr. 21267	Spare part list illustr. 21267
56,58	21275	Quadro elettrico, livello 2, 380-440V	Switch cabinet, level 2, 380-440V
57,59		Lista ricambi illustr. 21275	Spare part list illustr. 21275
60,62	21276	Quadro elettrico, livello 3, 380-440V	Switch cabinet, level 3, 380-440V
61,63		Lista ricambi illustr. 21276	Spare part list illustr. 21276
64	21276Z	Quadro elettrico, livello 3, 380-440V	Switch cabinet, level 3, 380-440V
65		Lista ricambi illustr. 21276Z	Spare part list illustr. 21276Z
66,68	21293	Recuperatore di energia ESD, Pannelli	Energy Saving Device ESD, Panels
67,69		Lista ricambi illustr. 21293	Spare part list illustr. 21293
70,72	21293Z	Recuperatore di energia ESD, Pannelli	Energy Saving Device ESD, Panels
71,73		Lista ricambi illustr. 21293Z	Spare part list illustr. 21293Z
74	21294	Recuperatore di energia ESD, Tubazioni	Energy Saving Device ESD, Pipes
75		Lista ricambi illustr. 21294	Spare part list illustr. 21294
76	21299	Unità condensa fumane CU	Condensing Unit CU
77		Lista ricambi illustr. 21299	Spare part list illustr. 21299
78	21301	Zona di asciugatura HAB	Hot Air Blower HAB
79		Lista ricambi illustr. 21301	Spare part list illustr. 21301
80	21302	Zona di asciugatura HAB, Riscaldamento	Hot Air Blower HAB, Heating
81		Lista ricambi illustr. 21302	Spare part list illustr. 21302
82	21304	Tunnel di asciugatura ADT, Pannelli	Air Drying Tunnel ADT, Panels
83		Lista ricambi illustr. 21304	Spare part list illustr. 21304
84	21305	Tunnel di asciugatura ADT, Componenti elettrici	Air Drying Tunnel ADT, Electrical components
85		Lista ricambi illustr. 21305	Spare part list illustr. 21305
86	21306	Tunnel di asciugatura ADT, Riscaldamento	Air Drying Tunnel ADT, Heating
87		Lista ricambi illustr. 21306	Spare part list illustr. 21306
88-89		Elementi di fissaggio	Attachment elements

Figura = Macchina con caricamento sinistro = **SX**
View = Left feeded machine = **Left**
Figura specchiata = Macchina con caricamento destro = **DX**
Opposite view = Right feeded machine = **Right**






A = Modello base / Basic model
B = Zona prelavaggio / Prewash
C = Zona lavaggio / Chemical wash
D = Prerisciacquo / Power rinse
E = Risciacquo finale / Final rinse


Accessori / Accessories
F = Zona asciugatura / Hot air blower
G = Tunnel asciugatura / Drying tunnel
H = Recuperatore di energia (**ESD**) - Unità condensa fumane (**CU**) /
Energy saving device (**ESD**) - Condensing unit (**CU**)

Risciacquo finale : alternative resistenze boiler
Final rinse: alternatives on boyler heating elements


Risciacquo singolo
Single rinse



Risciacquo doppio
Double rinse



Duo rinse
Duo rinse




Pos 14 = Resistenza boiler superiore / (oppure resistenza sinistra se con resistenze affiancate)
Upper boyler heating element / (or left element if side by side elements)
Pos 15 = Resistenza boiler inferiore / (oppure resistenza destra se con resistenze affiancate)
Lower boyler heating element / (or right element if side by side elements)
Vedi ill. 21307 / (Vedi ill. 21307z)
See ill. 21307 / (See ill. 21307z)


RT 270 / RT 4800


		Risciacquo singolo Single rinse	Risciacquo doppio Double rinse	Duo Duo rinse
A	Pos. 14	8 kW	8 kW	4 kW
	Pos. 15	12 kW	12 kW	8 kW
A + ESD	Pos. 14	10 kW	10 kW	6 kW
	Pos. 15	12 kW	12 kW	10 kW
A + CU	Pos. 14	-	-	8 kW
	Pos. 15	-	-	12 kW


D 3600


		Risciacquo singolo Single rinse	Risciacquo doppio Double rinse	Duo Duo rinse
A	Pos. 14	14 kW	14 kW	6 kW
	Pos. 15	14 kW	14 kW	10 kW
A + ESD	Pos. 14	14 kW	14 kW	6 kW
	Pos. 15	14 kW	14 kW	10 kW
A + CU	Pos. 14	-	-	10 kW
	Pos. 15	-	-	12 kW



1
2
3
4
31
30
33
28
5
36
34
17
35
13
26
17
6
7
9
19
32
22
27
8
16
15
10
11
12
18
23
13
13
21
20
17



1
2
3
64
4
5
6
64
5
58
57
63
62
61
60
59
58
57
54
53
52
51
50
46
47
47
46
45
44
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
20
23
25
26
55
56
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
43
42
41
40
39
38
37



1
2
3
4
25
24
23
5
28
26
16
27
16
13
6
7
8
9
22
20
19
18
17
15
14
10
11
12
13
21
16



1
2
3
4
5
6
5
53
52
51
50
7
8
9
10
60
49
59
58
54
55
12
13
14
15
11
27
28
29
30
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
21
22
20
24
25
26
47
46
46
47
45
44
43
42
32
39



13
12
11
9
10
8
7
1
2
3
1
3
4
5
6



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31



1
2
3
4
26
25
5
2
3
4
27
24
23
22
29
6
7
8
9
21
20
8
28
19
18
10
8
11
12
13
14
17
16
15



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32



Utan ESD
Without ESD
Ohne ESD
J4
J3
J2
J1
11
1
10
2
10
4
10
6
8
7
3
9
5
4
8
J2
J3
J5
J1
10
10
1
10
2
10
3
7
6
5
4
Med ESD
With ESD
Mit ESD



1
2
3
4
5
6
41
42
44
40
43
39
25
16
26
38
37
47
48
7
34
33
32
31
36
35
30
16
28
28
45
7
8
9
10
7
11
12
13
14
15
46
J4



1
2
3
4
20
21
20
6
7
8
9
10
7
11
12
5
39
25
26
41
37
47
48
7
19
18
17
16
22
J4
34
33
32
31
13
15
14
22



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26


1
2
3
4
25
5
6
7
8
19
24
23
22
21
20
9
10
19
18
17
16
15
11
12
13
14



25
1
4
19
24
8
3
2
19
18
17
16
15



1
2
3
4
5
55
51
52
53
62
61
63
48
4
48
4
6
7
8
9
66
11
12
13
14
15
16
22
23
10
17
18
19
20
21
27
26
25
24
9
54
58
60
59
57
60
59
47
46
45
44
43
57
9
32
33
34
35
36
37
38
39



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66





Per gli interruttori automatici vedi bollettino tecnico nr. CG-2003_21 (pag. 94)
For automatic fuses see technical bulletin nr. CG-2003_21 (pag. 94)



1
2
3
4
5
6
7
8
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
9
10
11
12
13
66
17
18
19
20
21
22
23
24
14
15
16
28
29
30
31
32
13
25
26
27
33
34
35
36
37
36
38
39
40
41
42
43
44
45
36
46
36
52
51
4
5
50
49
48
47
13



1
4
60
61
9
7
13
8
12
14
10
11
15
36
34
32
31
4
60
61
60
16
17
42
21
39
20
27
28
26
25
37
35
33
24
59
58
57
45
43
38
44
30
29
4
18
19
54
55
51



1
2
3
13
4
5
33
6
34
35
36
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
32
31
30
29
19
20



1
2
3
13
4
11
33
37
34
35
5
6
36
7
31
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
32
31
30
29
19
20



2
3
4
5
6
7
8
9
10
49
11
12
13
14
15
50
17
18
16
5
4
2
16
20
5
4
21
4
22
2
44
41
15
43
41
6
42
9
36
41
48
35
33
22
4
2
16
16
22
4
21
20
5
4
2
5
4
21
20
5
4
34
33
23
24
24
24
47
23
46
31
30
29
28



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9
13
10
38
37
36
21
35
34
29
33
32
31
30
24
28
27
26
25
24
23
35
9
21
20
19
18
17
16
15
14


1
2
3
4
5
6
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
35
36
34
33
32
31
29
28
27
26
25
24
23
22
20
21
20


13
12
11
6
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9


1
2
3
4
5
39
38
37
6
42
40
7
41
7
8
9
10
11
36
35
34
12
15
16
33
32
31
17
18
30
29
28
27
16
7
26
25
24
23
22
21


1
2
3
4
28
27
11
5
6
25
7
30
2
8
9
14
31
32
33
34
10
24
11
12
13
14
15
23
29
17
16


13
1
2
3
12
11
9
8
7
6
5
4