
Electrolux

# Reservdelskatalog

Spare Parts Catalogue

Ersatzteilliste




# EBP, EBP-C

Kokgryta

Boiling pan

Kochkessel

4-094

DOC. NO. 478 16 03-17

EDITION 3 01.96





ILLUSTRATION 210 50





ILLUSTRATION 210 51





ILLUSTRATION 210 52






ILLUSTRATION 210 53

200V 3 ~ 50/60
220V 3 ~ 50
400V 3N~50
415V 3N~50

EBP: 100-200-300L
EBP-C: 100-200-300L




200V 3 ~ 50/60
220V 3 ~ 50

EBP: 300L
EBP-C: 300L





ILLUSTRATION 210 54





**ILLUSTRATION 210 55**





ILLUSTRATION 210 58






ILLUSTRATION 210 56

## EBP




## EBP-C





ILLUSTRATION 210 57

# TILLBEHÖR
# ACCESSORY
# ZUBEHÖR





ILLUSTRATION 210 59

# TILLBEHÖR
# ACCESSORY
# ZUBEHÖR





ILLUSTRATION 211 66