Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


06 GN 2/1 GAS CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE GAS 06 GN 2/1


PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
267751	AOS062GTP1	a	AOS	Level Touch	2...10	120V 60Hz
269751	AOS062GCP1	b	AOS	Level C	2...10	120V 60Hz
266751	**AOS062GKP1**	**c**	**AOS**	**Level K**	**2...10**	**120V 60Hz**

Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	


Brand/Marchio: All Factory code: 9PDD



46
59
68
1
67
59
66
2
3
12
54
58
57
24
52
53
28
23
51
18
20
29
50
26
56
48
49
37
36
35
34
33
7
47
41
42
32
64
61
16
15
62
4
27
5
14
6
8
13
63
17
19
63
10
11
9
10
21
30
31
33
65
45
22
44
55


117
118
119
139
120
121
122
147
116
129
145
145
137
132
138
131
134
133
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
144
130
143
105
NEW
141
146
142
140
135
125
124
127
126
123
136



	AERATORE/AERATOR		DIAFRAMMA/DIAPHRAGM		DIAFRAMMA/DIAPHRAGM	
GAS	POS. A1 CELLA/CAVITY	POS. A1 BOILER	POS. A2 CELLA/CAVITY	POS. A2 BOILER	POS. 218 CELLA/CAVITY	POS. 218 BOILER
G20	0C1045 (ROSSA/RED)	0806826600 (VERDE/GREEN)	0C1139 (ø 7)	0C2444 (ø 7,5)	0C4110 (ø 18)	0C4125 (ø 21)
G25	0C1045 (ROSSA/RED)	0806826600 (VERDE/GREEN)	0C1141 (ø 8)	0C1143 (ø 8,5)	0C4110 (ø 18)	0C4125 (ø 21)
G30	0C1045 (ROSSA/RED)	0806826600 (VERDE/GREEN)	0C2442 (ø 5.5)	0C2446 (ø 5,8)	0C4110 (ø 18)	0C4110 (ø 18)


317
332
336
314
318
316
315
313
319
331
321
320
312
324
323
322
310
311
330
340
329
308
309
307
325
326
305
327
304
334
328
302
300
303
301
341
307
305
304
310
338
339


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA

0C4248

SPARE PART LIST FOR

0C4248

SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14