




## LAVASTOVIGLIE GS 50 230Vac

TAVOLA  
IT0920

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
10703	Elettrovalvola singola	10708/L	Timer 120" aggancio rapido
10775	Cricco porta in ottone	11835/A	Boccola in ottone
10776	Sfera d.9,52 inox cricco porta	15065/A	Fissacavo con viti
10777	Molla cricco porta	15089/D	Resistenza boiler 2500W
10778	Microcontatto magnetico reed	25032/A	Manicotto aspirazione
10786	Piedino M10x25 d.40 nero		
10799	Dosatore brillantante 3 vie		
10801	Dado cricco porta		
10802	Controdado cricco porta		
10803	Corpo cricco porta		
11702	Dado M8 inox		
11711	Dado M10 zincato		
11806	Fascetta inox 25-40		
11824	Fascette inox 50-70		
12525	Contropeso per filtrino		
13005	Guarnizione OR 151		
13021	Guarnizione DEM 40		
13301	Guarnizione amianto d.14x8x1,5		
13317	Passacavo in gomma d.40		
13323	Passacavo in gomma d.13		
15043	Cavo alimentazione 3x2,5x2500		
15058	Filtrino aspirazione		
15101	Pompa di scarico		
15131	Tubo rony-flex 30-450		
15146	Filtro antidisturbo F1		
15550	Termostato di sicurezza a contatto		
15620	Relè bipolare 16A in deviazione		
80208	Guarnizione 95x75x3		
135222	Battuta cerniera porta		
150047	Resistenza vasca 2700W		
150210	Cerniera porta dx		
150211	Cerniera porta sx		
150221	Bretella porta		
150401	Guida asta porta		
150905	Boiler completo		
150921	Agolare per guarnizione porta		
500400	Mostrina serigrafata		
500410	Supporto comandi		
500550	Morsettiera 3 poli FV110		
500606	Pozzetto con scarico laterale		
500615	Ghiera con innesto filtro		
500616	Filtro aspirazione		
500618	Troppopieno		
500900	Carrozzeria completa		
500901	Porta completa		
500902	Correntino interno dx		
500903	Pannello sottoporta		
500904	Coperchio		
500909	Pannello posteriore		
500910	Pannello portacomponenti		
500922	Correntino interno sx		
10599999	Dosatore brillantante		
10705/R	Raccordo per tubo d.8		
10706/A	Pressostato 55-30		
10707/1	Termostato 0-90°C TR2 senza albero		
10911/B	Assieme gabbia d'aria L=75mm		



**TAVOLA**

**REV**

**IT0930**

**01**

**GS 50**

**Dalla matricola Nr.0012907**








	TAVOLA IT0950	REV 00
	TASTI GS50-GS45-GS40	

**SERIE GS50-GS45-GS40 DI SERIE**




15889




15888

**SERIE GS50-GS45-GS40 POMPA DI SCARICO**




15893




15888

**SERIE GS50-GS45-GS40 DEPURAZIONE**




15894




15891


**SERIE GS50-GS45-GS40 DEPURAZIONE-POMPA DI SCARICO**



15892



15891



10711/B




	<b>TAVOLA</b> <b>IT0951</b>	<b>REV</b> <b>01</b>
---	--------------------------------	-------------------------


**TASTI GS45-GS40-GS50**

**Dalla matricola 99027816**

**SERIE GS40-GS45 CALDO FREDDO COMBINATO**




**15796**




**15888**

**SERIE GS50 RISCIAQUO FREDDO- POMPA DI SCARICO**



**15893/A**



**15888**

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

**SERIE GS40-GS45 CALDO-FREDDO COMBINATO**

Triplo supporto grigio

15888	Pulsante unipolare <b>Start</b> - Spia <b>Ciclo</b> -Interruttore bipolare <b>0-1</b>
-------	---

15796	Pulsante deviatore <b>Freddo</b> - Spia <b>Temperatura</b> -vuoto
-------	---

**SERIE GS50 RISCIAQUO CALDO-FREDDO /POMPA DI SCARICO**

15893/A	Pulsante bipolare <b>Scarico</b> - spia <b>Temperatura</b> - Pulsante deviatore <b>Freddo</b>
---------	---

15888	Pulsante unipolare <b>Start</b> - Spia <b>Ciclo</b> -Interruttore bipolare <b>0-1</b>
-------	---

