Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


# 10 GN 1/1 GAS CONVECTION / STEAM OVEN
# FORNO CONVEZIONE / VAPORE GAS 10 GN 1/1


| PNC | Model | Ref | Group | Level | Page | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237702 | FCZ101GTG | a | FCZ | Touch | 2...10 | 230V 50Hz STD |
| 237712 | FCZ101GTD | b | FCZ | Touch | 2...10 | 230V 50Hz LPG |
| 238702 | FCZ101GBG2 | c | FCZ | Level B | 2...10 | 230V 50Hz STD |
| 238712 | FCZ101GBD2 | d | FCZ | Level B | 2...10 | 230V 50Hz LPG |
| 238722 | FCZ101GBL2 | e | FCZ | Level B | 2...10 | 100V 50/60Hz JAP LPG |
| 239702 | FCZ101GCG2 | f | FCZ | Level C | 2...10 | 230V 50Hz STD |
| 239712 | FCZ101GCD2 | g | FCZ | Level C | 2...10 | 230V 50Hz LPG |
| 267702 | AOS101GTG1 | h | AOS | Touch | 2...10 | 230V 50Hz STD |
| 267712 | AOS101GTD1 | i | AOS | Touch | 2...10 | 230V 50Hz LPG |
| 267752 | AOS101GTP1 | l | AOS | Touch | 2...10 | 120V 60Hz USA |
| 267782 | AOS101GTW1 | m | AOS | Touch | 2...10 | 230V 50Hz UK |
| 268702 | AOS101GBG2 | n | AOS | Level B | 2...10 | 230V 50Hz STD |
| 268712 | AOS101GBD2 | o | AOS | Level B | 2...10 | 230V 50Hz LPG |
| 268782 | AOS101GBW2 | p | AOS | Level B | 2...10 | 230V 50Hz UK |
| 269702 | AOS101GCG2 | q | AOS | Level C | 2...10 | 230V 50Hz STD |
| 269712 | AOS101GCD2 | r | AOS | Level C | 2...10 | 230V 50Hz LPG |
| 269792 | AOS101GCY2 | s | AOS | Level C | 2...10 | 230V 50Hz Bakery |
| 269782 | AOS101GCW2 | t | AOS | Level C | 2...10 | 230V 50Hz UK |
| 267542 | AOS101GAQ1 | u | AOS | Level A | 2...10 | 230V 50Hz Nando's |
| **266702** | **AOS101GKG1** | **v** | **AOS** | **Level K** | 2...10 | **230V 50Hz STD** |
| **266712** | **AOS101GKD1** | **z** | **AOS** | **Level K** | 2...10 | **230V 50Hz LPG** |
| **266752** | **AOS101GKP1** | **A** | **AOS** | **Level K** | 2...10 | **120V 60Hz USA** |
| **269752** | **AOS101GCP1** | **B** | **AOS** | **Level C** | 2...10 | **120V 60Hz USA** |
| **237802** | **FCZ101GTZ** | **C** | **FZC** | **Level T** | 2...10 | **230V 50Hz STD** |
| **238802** | **FCZ101GBZ2** | **D** | **FCZ** | **Level B** | 2...10 | **230V 50Hz STD** |
| **239802** | **FCZ101GCZ2** | **E** | **FCZ** | **Level C** | 2...10 | **230V 50Hz STD** |
| **266802** | **AOS101GKZ1** | **F** | **AOS** | **Level K** | 2...10 | **230V 50Hz STD** |
| **267802** | **AOS101GTZ1** | **G** | **AOS** | **Level T** | 2...10 | **230V 50Hz STD** |
| **268802** | **AOS101GBZ2** | **H** | **AOS** | **Level B** | 2...10 | **230V 50Hz STD** |
| **269802** | **AOS101GCZ2** | **I** | **AOS** | **Level C** | 2...10 | **230V 50Hz STD** |


| Pag | Index | Indice | Note |
|---|---|---|---|
| 2 | Oven cabinet and door. | Cella forno e porta | |
| 3 | Water system | Impianto idraulico | |
| 4 | Boiler | Boiler | |
| 5 | Electrical components | Componenti elettrici | |
| 6 | Accessories | Accessori | |
| 7...10 | Spare parts list | Lista ricambi | |



Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD



46
59
68
1
67
59
66
2
3
12
54
58
57
24
52
53
28
23
51
18
20
29
8
50
26
56
48
49
37
36
35
34
33
41
42
7
47
61
32
64
27
5
16
15
62
14
6
13
63
17
19
4
30
21
9
10
11
10
45
33
65
55
31
22
44


117
118
119
139
120
121
122
147
145
129
116
145
137
132
138
131
133
134
100
106
107
108
109
110
144
130
101
102
103
102
104
143
105
NEW
141
146
142
140
135
125
124
127
126
123
136




| | AERATORE/AERATOR | | DIAFRAMMA/DIAPHRAGM | | DIAFRAMMA/DIAPHRAGM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS | POS. A1 CELLA/CAVITY | POS. A1 BOILER | POS. A2 CELLA/CAVITY | POS. A2 BOILER | POS. 218 CELLA/CAVITY | POS. 218 BOILER |
| G20 | 0C1045 (ROSSA/RED) | 0806826600 (VERDE/GREEN) | 0C1139 (ø 7) | 0C2444 (ø 7,5) | 0C4110 (ø 18) | 0C4125 (ø 21) |
| G25 | 0C1045 (ROSSA/RED) | 0806826600 (VERDE/GREEN) | 0C1141 (ø 8) | 0C1143 (ø 8,5) | 0C4110 (ø 18) | 0C4125 (ø 21) |
| G30 | 0C1045 (ROSSA/RED) | 0806826600 (VERDE/GREEN) | 0C2442 (ø 5.5) | 0C2446 (ø 5,8) | 0C4110 (ø 18) | 0C4110 (ø 18) |
| LPG | 0C1045 (ROSSA/RED) | 0806826600 (VERDE/GREEN) | 0C1140 (ø 5.7) | 0C1142 (ø 6,15) | 0C4110 (ø 18) | 0C4110 (ø 18) |


317
332
336
314
318
316
315
313
319
331
321
320
312
324
323
322
310
311
330
340
329
308
309
307
325
326
305
327
304
334
328
302
300
303
301
341
307
305
310
338
339
304


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

# CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA


## 0C4248

---

# SPARE PART LIST FOR

## 0C4248

# SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14