

**Snackgeräte
Wärmestrahler**

Artikel-Nr. 274004 (27001/B0010), 274007 (27003/B0110)


Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Seriennummer mit angeben!

Ersatzteilkhaltung/Kundendienst

-EK-

Bitte tragen Sie die Daten vom Typenschild Ihres Gerätes hier ein.
 Sie finden das Typenschild neben der Kabelausführung.



Bitte geben Sie diese Daten immer an bei:

- Kundendienstanforderung,
- Ersatzteil- oder Zubehörbestellungen,
- technischen Rückfragen

Ersatzteile

Infrarotlampe, 250 W, 230 V - rot	Teile- Nr.:	71,40,05
Infrarotlampe, 250 W, 230 V - weiss	Teile- Nr.:	71,40,06
Spiralkabel, schwarz	Teile- Nr.:	73,70,01
Schalter/ ein-aus	Teile- Nr.:	73,15,03
Metall-Fassung	Teile- Nr.:	73,20,08-
		73,20,11
Einzelader, BIAF 1,5 braun	Teile- Nr.:	73,80,81
Einzelader, BIAF 1,5 blau	Teile- Nr.:	73,80,82
Einzelader, BIAF 1,5 grün / gelb	Teile- Nr.:	73,80,83
Lampenschirm, ALU Oberteil	Teile- Nr.:	82,20,02
Lampenschirm, Unterteil	Teile- Nr.:	82,20,01
Schraubhaken	Teile- Nr.:	85,10,01

Passende und geprüfte Ersatzteile können Sie über Ihren Fachhändler von uns beziehen.

Elektrische Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden.