Electrolux
ELECTROLUX PROFESSIONAL

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE

LAVASTOVIGLIE da 720 piatti/h
DISHWASHER up to 720 dishes/h


LS 7

Carica frontale - front loaded


Code	Type	Ref.
503000	LS 7 D	a
503001	LS 7	b
503002	LS 7 UK/RP	c
503003	LV 70	d
503004	LS 7 F	e
503005	LS 7 DEK	f
503006	LS 7 / 1UK	g
503007	LS 7 / 9	h
503008	LS 7 DP	k
503009	LS 7 / 60	l
503012	LS 7 / HD	m
698015	FL 700	n
727015	Hydra 700	o
777310	Z 70	p

Pag.	Indice	Index
2	Vista generale	Main view
3	Componenti idraulici	Hydraulic components
4	Circuito idraulico	Hydraulic circuit
5	Componenti elettrici	Electrical components
6-9	Lista ricambi	Spare parts list


Marchio / Brand: Z - A - P
Paese / Country: Tutti / All




ill. 621001p1




ill. 621001p2



ill. 621001p3





ill. 621001p4