


**Vorbereitung
Gemüseschneider**

Artikel-Nr. 481002
(TV300023SM+DISCOZ4)

Explosionszeichnung / Ersatzteile



CATALOGO PARTI DI RICAMBIO • SPARE PARTS CATALOGUE •
 CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE • ERSATZTEILKATALOG • CATALOGO DE REPUESTOS •
 CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES • ΚΑΤΑΛΟΓ ΖΑΠΧΑΣΤΕΪ

TV2000R
TV2500
TV3000

Rif No	Codice Code	Caratteristiche Characteristics	Descrizione Description
1	SL3274		Rosetta Washer
2	SL3178		Pressore Lever press
3	SL3177		Supporto Support
4	SL1497		Rosetta Washer
5	SL3176		Perno Pivot
6	SL0885		Microinterruttore Microswitch
7	SL3180		Coperchio Cover
8	SL0841		Pestello Pusher
9	SL0106		Impugnatura Grip
10	SL3424	TV2000R	Bocca Casing
10	SL3464	TV2500	Bocca Casing
10	SL3466	TV3000	Bocca Casing
11	SL3258	TV2000R	Pomello Knob
12	SL3425	TV2000R	Magnete Magnet
13	SL1838		Pomello Knob
14	SL1074	M5x25 A2	Grano Grub screw
15	SL0843	Low	Disco espulsore Ejector disk
15	SA2700	High	Disco espulsore Ejector disk
16	SL1360		Albero Shaft
17	SL1373		Rosetta Washer
18	SL1376		Spessore Shim
19	SL1380	25x40x5	Paraolio Oil seal
20	SL0131	6203 2RS	Cuscinetto Bearing
21	SL1381		Spessore Shim
22	SL1388		Anello Ring
23	SL3174		Corpo Body
24	SA1048	TV2500	Scheda elettronica Electronic card
24	SL0891	TV2000R-3000	Pulsante Push button
25	32W3240	TV2000R	Microinterruttore Microswitch
26	SL1052	PG11	Pressacavo Cable clamp
27	SL3540	TV2000R	Carcassa Housing
27	SL3469	TV2500	Carcassa Housing
27	SL3171	TV3000	Carcassa Housing
28	SA1240	400V/3Ph/50-60Hz (TV2000R-3000)	Impianto elettrico Electric installation
28	SA1250	230V/1Ph/50-60Hz (TV2000R-3000)	Impianto elettrico Electric installation
29	SL3184		Staffa Bracket
30	36G0030		Puleggia Pulley
31	SL1467		Flangia Flange
32	SL1473	Poly V-762 j10	Cinghia Belt
33	SL1471	400V/3Ph/50Hz	Motore Motor
33	SL1470	230V/1Ph/50Hz	Motore Motor
34	36G6600		Puleggia Pulley
35	SL3719		Fondo Bottom
36	SL0235		Piedino Foot

(*): fuori produzione / out of production

☺ : ricambio consigliato / spare part suggested