


102
52
63
63
63
101
4
63
63
63
100
3
63
63
63
SOLO PER CASSETTI
DRAWERS ONLY
NUR FUER SCHBLADEN
SEULEMENT POUR TIROIRS
SOLO GAVETAS
51
42
55
39
18
38
34
19
71
24
59
23
28
35
87
19
27
26
15
62
2
33
5
18
48
53
70
25
40
72
36
44
13
14
14
16
91
93
94
23
9
43
73
32
88
57
58
41
55
45
96
54
77
62
1
43
77
54
68
83
83
64
90
7
79
7
79
7
79
80
74
50
74
10
12
76
65
20
37
56
6
61
6
85
6
61
6
75
80
75
78
8
75
78
8
82
69
99
78
17
8
65
83
60
67
46
92
95
95
97
98


# Modello Typ Model Modele Modelo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6BEAM<br>6BEAB<br>6BEAA<br>BE1A<br>6BEAZ | 6BEA2M<br>6BEA2B<br>6BEA2A<br>BE1A/2<br>6BEA2Z | 6BEA11M<br>6BEA11B<br>6BEA11A<br>BE1A/11<br>6BEA11Z | 6BEA3M<br>6BEA3B<br>6BEA3A<br>BE1A/3<br>6BEA3Z | 6BEBM<br>6BEBB<br>6BEBA<br>BE1B<br>6BEBZ | 6BEB2M<br>6BEB2B<br>6BEB2A<br>BE1B/2<br>6BEB2Z | 6BEB4M<br>6BEB4B<br>6BEB4A<br>BE1B/4<br>6BEB4Z | 6BEB11M<br>6BEB11B<br>6BEB11A<br>BE1B/11<br>6BEB11Z | 6BEB22M<br>6BEB22B<br>6BEB22A<br>BE1B/22<br>6BEB22Z |
| Num. Cassetti<br>Schublad | 1/2 | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 | 4 | -- | -- |
| Drawers<br>Tiroirs | 1/3 | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| Gabetas | 2/3 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| | | 6BEB3M<br>6BEB3B<br>6BEB3A<br>BE1B/3<br>6BEB3Z | 6BECM<br>6BECB<br>6BECA<br>BE1C<br>6BECZ | 6BEC2M<br>6BEC2B<br>6BEC2A<br>BE1C/2<br>6BEC2Z | 6BEC4M<br>6BEC4B<br>6BEC4A<br>BE1C/4<br>6BEC4Z | 6BEC6M<br>6BEC6B<br>6BEC6A<br>BE1C/6<br>6BEC6Z | 6BEC11M<br>6BEC11B<br>6BEC11A<br>BE1C/11<br>6BEC11Z | 6BEC22M<br>6BEC22B<br>6BEC22A<br>BE1C/22<br>6BEC22Z | 6BEC33M<br>6BEC33B<br>6BEC33A<br>BE1C/33<br>6BEC33Z | 6BEC3M<br>6BEC3B<br>6BEC3A<br>BE1C/3<br>6BEC3Z |
| Num. Cassetti<br>Schublad | 1/2 | -- | -- | 2 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| Drawers<br>Tiroirs | 1/3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Gabetas | 2/3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 | -- |


17




18




19



# Modello Typ Model Modele Modelo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte<br>Ture<br>Doors<br>Portes<br>Portas<br>Gabetas | SX<br><br><br><br><br>DX | 6BEAM<br>6BEAB<br>6BEAA<br>BE1A<br>6BEAZ<br>1<br><br>1 | 6BEA2M<br>6BEA2B<br>6BEA2A<br>BE1A/2<br>6BEA2Z<br>1<br><br>-- | 6BEA11M<br>6BEA11B<br>6BEA11A<br>BE1A/11<br>6BEA11Z<br>1<br><br>-- | 6BEA3M<br>6BEA3B<br>6BEA3A<br>BE1A/3<br>6BEA3Z<br>1<br><br>-- | 6BEBE<br>6BEBB<br>6BEBA<br>BE1B<br>6BEBZ<br>2<br><br>1 | 6BEB2M<br>6BEB2B<br>6BEB2A<br>BE1B/2<br>6BEB2Z<br>2<br><br>-- | 6BEB4M<br>6BEB4B<br>6BEB4A<br>BE1B/4<br>6BEB4Z<br>1<br><br>-- | 6BEB11M<br>6BEB11B<br>6BEB11A<br>BE1B/11<br>6BEB11Z<br>2<br><br>-- | 6BEB22M<br>6BEB22B<br>6BEB22A<br>BE1B/22<br>6BEB22Z<br>1<br><br>-- |
| Porte<br>Ture<br>Doors<br>Portes<br>Portas<br>Gabetas | SX<br><br><br><br><br>DX | 6BEB3M<br>6BEB3B<br>6BEB3A<br>BE1B/3<br>6BEB3Z<br>2<br><br>-- | 6BECM<br>6BECB<br>6BECA<br>BE1C<br>6BECZ<br>3<br><br>1 | 6BEC2M<br>6BEC2B<br>6BEC2A<br>BE1C/2<br>6BEC2Z<br>3<br><br>-- | 6BEC4M<br>6BEC4B<br>6BEC4A<br>BE1C/4<br>6BEC4Z<br>2<br><br>-- | 6BEC6M<br>6BEC6B<br>6BEC6A<br>BE1C/6<br>6BEC6Z<br>1<br><br>-- | 6BEC11M<br>6BEC11B<br>6BEC11A<br>BE1C/11<br>6BEC11Z<br>3<br><br>-- | 6BEC22M<br>6BEC22B<br>6BEC22A<br>BE1C/22<br>6BEC22Z<br>2<br><br>-- | 6BEC33M<br>6BEC33B<br>6BEC33A<br>BE1C/33<br>6BEC33Z<br>1<br><br>-- | 6BEC3M<br>6BEC3B<br>6BEC3A<br>BE1C/3<br>6BEC3Z<br>3<br><br>-- |

