Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


20 GN 1/1 AND 20 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN
FORNO CONVEZIONE ELETTRICO 20 GN 1/1 E 20 GN 2/1

PNC	Model	Ref.	Page
260 414	5704 - 3 - 2	a	1 - 3
260 415	5704 - 3 - 3	b	1 - 3
260 416	5707 - 3 - 2	c	1 - 3
260 417	5707 - 3 - 3	b	1 - 3

Convectomat FCF/E 20 1/1- 2/1


	Index	Indice
Pag. 1	Oven cabinet	Cella forno
2	Oven door	Porta forno
3	Electrical components	Componenti elettrici
4-7	Spare parts list	Lista ricambi

Brand / Marchio : J
Factory code: 9731




20 GN 1/1 AND 20 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN
FORNO CONVEZIONE ELETTRICO 20 GN 1/1 E 20 GN 2/1

5704-3-2/3 / 5707-3-2/3



71 * { LEVER HOOK LOCK ASSEMBLY
ASSIEME CHIUSURA

20 GN 1/1 AND 20 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN
FORNO CONVEZIONE ELETTRICO 20 GN 1/1 E 20 GN 2/1 **5704-3-2/3 / 5707-3-2/3**



20 GN 1/1 AND 20 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN
FORNO CONVEZIONE ELETTRICO 20 GN 1/1 E 20 GN 2/1

5704-3-2/3 / 5707-3-2/3