

**Snackgeräte
Wärmestrahler**

Artikel-Nr. 274003 (22001/B0022), 274006 (22003/B0212)


Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Seriennummer mit angeben!

Ersatzteilkhaltung/Kundendienst

-EK-

Bitte tragen Sie die Daten vom Typenschild Ihres Gerätes hier ein.
 Sie finden das Typenschild neben der Kabelausführung.



Bitte geben Sie diese Daten immer an bei:

- Kundendienstanforderung,
- Ersatzteil- oder Zubehörbestellungen,
- technischen Rückfragen

Infrarotlampe, 250 W, 230 V - rot	Teile- Nr.:	71,40,05
Infrarotlampe, 250 W, 230 V - weiss	Teile- Nr.:	71,40,06
Spiralkabel, schwarz	Teile- Nr.:	73,70,01
Spiralkabel, weiss	Teile- Nr.:	73,70,02
Switch-Schalter/ ein-aus	Teile- Nr.:	73,15,03
Gewindemuffe m. Kabelauslass M 10 x 1	Teile- Nr.:	73,42,01
Gewinderohr M 10 x 1 10mm	Teile- Nr.:	73,42,03
Anschlussklemme 1182	Teile- Nr.:	73,31,23
Einzelader, weiss	Teile- Nr.:	73,80,85
Klemmstein, 3-polig-Ku	Teile- Nr.:	73,30,01
Metall-Fassung	Teile- Nr.:	73,20,08-
		73,20,11
Lampenschirm, messing, Unterteil	Teile- Nr.:	82,20,25
Lampenschirm, messing, Oberteil	Teile- Nr.:	82,20,26
Lampenschirm, kupfer, Unterteil	Teile- Nr.:	82,20,18
Lampenschirm, kupfer, Oberteil	Teile- Nr.:	82,20,19
Lampenschirm, chrom, Unterteil	Teile- Nr.:	82,20,10
Lampenschirm, chrom, Oberteil	Teile- Nr.:	82,20,11

Passende und geprüfte Ersatzteile können Sie über Ihren Fachhändler von uns beziehen.

Elektrische Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden.