Electrolux
ELECTROLUX PROFESSIONAL

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

OvensPlatform
Viale Treviso, 15
33170 Pordenone - Italy
Fax: +39 0434-380577

06 GN 1/1 ELECTRIC STEAM - CONVECTION OVEN
FORNO CONVEZIONE- VAPORE ELETTRICO 06 GN 1/1


PNC	Model	Ref.	Page	Notes
267 000	AOS061EAA1	a	2-3-4-5-6-7	Level/Livello A
268 000	AOS061EBA1	b	2-3-4-5-6-7	Level/Livello B
267 020	AOS061EAN1	c	2-3-4-5-6-7	Level/Livello A
268 020	AOS061EBN1	d	2-3-4-5-6-7	Level/Livello B
267 030	AOS061EAC1	e	2-3-4-5-6-7	Level/Livello A
268 030	AOS061EBC1	f	2-3-4-5-6-7	Level/Livello B
267 010	AOS061EAH1	g	2-3-4-5-6-7	Level/Livello A
268 010	AOS061EBH1	h	2-3-4-5-6-7	Level/Livello B
269 000	AOS061ECA1	i	2-3-4-5-6-7	Level/Livello C
269 010	AOS061ECH1	l	2-3-4-5-6-7	Level/Livello C
269 020	AOS061ECN1	m	2-3-4-5-6-7	Level/Livello C
267 040	AOS061EAE1	n	2-3-4-5-6-7	Level/Livello A
268 040	AOS061EBE1	o	2-3-4-5-6-7	Level/Livello B
267 050	AOS061EAF1	p	2-3-4-5-6-7	Level/Livello A
268 050	AOS061EBF1	q	2-3-4-5-6-7	Level/Livello B
267 100	AOS061EAK1	r	2-3-4-5-6-7	Level/Livello A
268 100	AOS061EBK1	s	2-3-4-5-6-7	Level/Livello B
267 080	AOS061EAM1	t	2-3-4-5-6-7	Level/Livello A
267 090	AOS061EAB1	u	2-3-4-5-6-7	Level/Livello A


Index / **Indice**


	Index	Indice
Pag. 2	Oven cabinet and door	Cella forno e porta
3	Water system	Impianto idraulico
4	Boiler	Boiler
5	Electrical components	Componenti elettrici
6	Tray support	Struttura portateglie
7-10	Spare part list	Lista ricambi


Brand / Marchio : ELECTROLUX
Factory code: 9PDD


OV / DOC


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60


117
118
119
Old
117
118
119
139
120
121
122
115
114
113
112
111
102
104
Old
129
116
137
132
138
131
133
134
106
107
108
109
110
130
105
100
101
102
103
102
104
Old
100
125
124
127
126
123
135
136


212
211
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
213
208
209
214
210
220
222
221


317
332
314
318
316
315
319
313
312
321
320
311
323
322
324
335
329
307
325
308
309
305
334
304
331
330
326
302
327
303
301
328
300
333


400
401
403
402