

Installations- und Bedienungs- Anleitung

ELT-HEISSUMLUFTGERÄT
manuelle SCHWADENERZEUGUNG

EAB 051



Küppersbusch

EAB 051

Modell Type Modèle		Elt-Heissumluftgerät EAB 051 Ersatz- und Verschleißteilliste			Nr. 2731		
Pos.	Benennung Description Désignation	Waren-Nr. Item-Nr. No pièce	Stück bei.../Quantity required for.../ Quantité pour...				Preisgruppe price categ. catég. prix
1	Kunststofffuß	06 1298	4				
2	Einbausumme	35 5612	1				
3	Kleinschutz 01E	18 5850	2				
4	Temperaturbegrenzer	17 6592	1				
5	Heißluftgebläsemotor	11 5950	1				
6	Lüfterrad	17 4227	1				
7	Schutzkorb	14 1469	1				
8	Backofenlampe	18 4004	1				
9	Dichtring	06 2169	1				
10	Düse	16 0877	1				
11	Rad für Düse	16 0873	1				
12	Sprührohr	80 8700	1				
13	Rohrheizkörper 3 kW	18 2321	3				
14	Querstromlüfter	17 8352	1				
15	Magnetventil	35 5635	1				
16	Dampfschlauch 50 mm lg	07 1221	1				
17	Schlauchklemme Gr.1	26 0254	2				
18	Scharnier	35 6467	2				
19	Türverschluss	35 6468	1				
20	Türdichtung 1.885 mm lg	06 2122	1				
21	Scheibendichtung	88 0514	2				
22	Scheibe	35 5494	1				
23	Türkloben	16 2357	1				
24	Drehwinkelschalter	18 2825	1				
25	Temperaturregler 50-250R	17 6168	1				
26	Zeitschaltuhr	35 5690	1				
27	Leuchttaster grün	18 3390	1				
28	Drucktaster RD 22	18 2826	1				
29	Frontring	18 3531	1				
30	Leuchtmelder grün	18 4120	1				
31	Leuchtmelder weiß	18 4118	1				
32	Leuchtmelder rot	18 4119	1				
33	Skalenring f. Thermostat	14 1080	1				
34	Skalenring f. Zeitschalt- uhr	14 1125	1				
35	Knebel f. Temp.-Regl. u. Zeitschaltuhr	18 9009	2				
36	Hordengestell	80 8663	1				
37	Fettpfanne	81 5589	1				
38	Mikroschalter	17 7160	1				
39	Aufnahmegehäuse 9-polig	18 5812	1				
40	Feinsicherung	21 6325	1				
41	Distanzstück	18 7388	2				


Küppersbusch

Installations- und Bedienungsanleitung
 Eit.-Heißluftgerät EAB 051

Nr. 2959

3 / 1

3. Beschreibung des Gerätes



- 1 Zeitschaltuhr Raumheizung (120 min.)
- 2 Thermostat Raumheizung
- 3 Drucktaster Schwadenerzeugung
- 4 Einschubgestell
- 5 Sichtfenster
- 6 Krasenabzug, stufenlos verstellbar
- 7 Tür
- 8 Geräteschild
- 9 Fettpfanne
- 10 Leuchtmelder grün (Bereitschaftslampe)
- 11 Leuchtmelder weiß (Regelspiellampe)
- 12 Leuchtmelder rot (Störungsmeldelampe)
- 13 CEE-Stecker 16 A
- 14 Wasseranschluß

Nennaufnahme : 9,6 kW

Ersatz- und Verschleißteilliste
EAB 051

Nr.
2731

