Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


06 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 06 GN 2/1


PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
267281	AOS062ETM1	a	AOS	Touch	2...11	208V 3 60Hz
267291	AOS062ETB1	b	AOS	Touch	2...11	240V 3 60Hz
267321	AOS062ETV1	d	AOS	Touch	2...11	480V 3 60Hz
269281	AOS062ECM2	c	AOS	Level C	2...11	208V 3 60Hz


Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	


Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


1
46
2
3
12
60
59
24
6
14
55
56
54
53
28
23
25
29
18
20
26
58
51
50
49
52
48
8
39
37
36
35
34
33
38
40
41
42
7
13
47
61
32
16
15
17
19
5
62
4
27
30
21
9
10
11
10
45
31
22
44
57


117
118
119
139
120
121
122
129
116
137
132
138
131
133
134
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
130
105
125
124
127
126
123
135
136


212
211
218
217
202
203
200
219
204
215
201
216
205
206
207
213
208
209
210
220
221
214
222


317
332
336
314
318
316
315
319
313
337
312
321
320
311
341
323
322
324
335
329
325
307
309
308
305
334
304
331
330
326
303
302
340
327
301
300
307
340
305
341
328
333
304
310
338
339


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA

0C4248

SPARE PART LIST FOR

0C4248

SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14