Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


6 GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN
FORNO CONVEZIONE ELETTRICO 6 GN 1/1


PNC	Model	Ref.	Group	Page	Notes
260705	ECF/E 6	a	ECF	1-2-3	400V 3N 50Hz
260726	ECF061ENS	b	ECF	1-2-3	400V 3N 60Hz
260731	ECF061ECV	c	ECF	1-2-3	400V 3N 50Hz
260730	ECF061E5M	d	ECF	1-2-3	440V 3 60Hz Marine
240205	FCF/E6-0	e	FCF	1-2-3	400V 3N 50Hz
240226	FCF061ENS	f	FCF	1-2-3	400V 3N 60Hz
240211	FCF061ELN	g	FCF	1-2-3	230V 3 50Hz Norway
240266	FCFE6-1J	h	FCF	1-2-3	200V 3 60Hz Japan
697305	ACF/E6-0	m	ACF	1-2-3	400V 3N 50Hz
697501	RCF061E	n	RCF	1-2-3	400V 3N 50Hz
240215	FCF/6EHOR	o	HOR	1-2-3	400V 3N 50Hz

Pag	Index	Indice	Note
1	Oven cabinet.	Cella forno	
2	Door	Porta	
3	Electrical components	Componenti elettrici	
4-7	Spare parts list	Lista ricambi	

Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDX


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38


52
51
54
63
56
57
58
53
55
62
59
60


100
101
102
103
104
105
146
107
108
109
106
110
111
112
113
114
115
116
115
117
115
118
119
120
121
122
123
124
101
125
126
127
128
129
131
132
133
130
134
148
135
136
137
147
138
139
140
141
143
144
145