Electrolux
ELECTROLUX PROFESSIONAL

OvensPlatform
Viale Treviso, 15
33170 Pordenone - Italy
Fax: +39 0434-380577

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


20 GN 1/1 GAS STEAM - CONVECTION OVEN
FORNO CONVEZIONE- VAPORE GAS 20 GN 1/1


PNC	Model	Ref.	Page	Notes
267 504	AOS201GAG1	a	2-3-4-5-6	Level/Livello A
268 504	AOS201GBG1	b	2-3-4-5-6	Level/Livello B
267 514	AOS201GAD1	c	2-3-4-5-6	Level/Livello A
268 514	AOS201GBD1	d	2-3-4-5-6	Level/Livello B
269 504	AOS201GCG1	e	2-3-4-5-6	Level/Livello C
269 514	AOS201GCD1	f	2-3-4-5-6	Level/Livello C
267 554	AOS201GAP1	g	2-3-4-5-6	Level/Livello A


	Index	Indice
Pag. 2	Oven cabinet and door	Cella forno e porta
3	Water system	Impianto idraulico
4	Boiler	Boiler
5	Electrical components	Componenti elettrici
6	Tray support	Struttura portateglie
7-10	Spare part list	Lista ricambi

Brand / Marchio: Electrolux
Factory code: 9PDD


OS / DOC



58
58
46
1
2
3
22
57
56
54
24
25
53
52
51
50
48
49
38
39
55
40
41
42
47
53
28
29
26
37
36
44
23
35
34
33
32
4
27
31
20
16
7
5
43
20
16
15
18
19
13
21
19
15
43
8
14
6
12
17
12
10
11
10
9
xx
30
33
45
55


118
119
Old
117
118
119
139
120
121
122
117
118
119
139
120
121
122
115
126
127
114
113
112
111
102
104
116
124
129
137
138
131
130
132
106
107
108
109
110
128
100
101
102
103
102
104
Old
100
125
125



GAS	AERATORE/AERATOR		DIAFRAMMA/DIAPHRAGM		FLANGIA/FLANGE	
	POS. A1 CELLA/CAVITY	POS. A1 BOILER	POS. A2 CELLA/CAVITY	POS. A2 BOILER	POS. 218 CELLA/CAVITY	POS. 218 BOILER
G20	0C1045 (ROSSA/RED)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C1139 (ø 7)	0C2444 (ø 7,5)	0C4110 (ø 18)	0C4125 (ø 21)
G25	0C1045 (ROSSA/RED)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C1141 (ø 8)	0C5236(ø 9)	0C4110 (ø 18)	0C4125 (ø 21)
G30	0C1045 (ROSSA/RED)	0C4629 (VERDE/GREEN)	OC2442 (ø 5.5)	0C2446 (ø 5,8)	0C4110 (ø 18)	0C4110 (ø 18)
LPG	0C1045 (ROSSA/RED)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C1140 (ø 5.7)	0C1142 (ø 6,15)	0C4110 (ø 18)	0C4110 (ø 18)


313
312
311
331
333
310
324
330
317
332
314
318
316
315
319
307
309
308
305
304
320
322
323
302
303
301
300
329
324
325
334
326
327
328


400
403
402
404
401