


	Codice	Denominazione	Denomination	Denomination	C8A
1	PACU700194	Piastrina fissaggio cerniera	Egierre pour fixer la charnière	<i>Bracket to fix hinge</i>	●
2	GACU800038	Cerniera superiore sinistra	Charnière supérieure gauche	<i>Left upper hinge</i>	●
3	PABF900139	Controporta armadio	Contre porte du placard	<i>Cupboard counter door</i>	●
4	MPLAN40N00	Lana s/clima	Laine s/clima	<i>S/clima wool</i>	●
5	RTCU900029	Terminale maniglia	Términal poignée	<i>Handle terminal</i>	●
6	PACU700105	Maniglia porta armadio	Poignée porte du placard	<i>Cupboard door handle</i>	●
7	PABF900193	Porta armadio sinistra	Porte du placard gauche	<i>Left cupboard door</i>	●
8	PABF900194	Porta armadio destra	Porte du placard droite	<i>Right cupboard door</i>	●
9	RTCU700051	Bussola porta	Douille porte	<i>Door bush</i>	●
10	PABF900104	Cerniera inferiore porta	Charnière inférieure porte	<i>Door lower hinge</i>	●
11	RTBF800021	Gommino porta	Bouchon porte	<i>Door rubber cap</i>	●
12	GACU800037	Cerniera superiore destra	Charnière supérieure droite	<i>Right upper hinge</i>	●
13	PACU900525	Pannello neutro	Panneau neutre	<i>Neutral panel</i>	●
14	GACU900022	Basamento	Soubassement	<i>Base</i>	●
15	PACU900495	Maniglia raccogliocce	Poignée pour bassin	<i>Collector handle</i>	●
16	PACU900141	Raccogliocce	Ramasse gouttes	<i>Drop collector</i>	●
17	PACU900528	Pannello neutro centrale	Panneau neutre centrale	<i>Central panel</i>	●
18	GACU900051	Facciata	Devanture	<i>Face</i>	●
19	PABF900040	Protezione rubinetti	Protection pour robinet	<i>Protection for tap</i>	●
20	RTBF900060	Attacco magnetico	Calamite	<i>Magnet</i>	●
21	PACU900076	Piastrina unione facciate	Egierre union devantures	<i>Bracket to join faces</i>	●
22	PACU900071	Traversa portabacinella destra	Croisillon porte bassin droite	<i>Right cross bar support for collector</i>	●
23	PACU900393	Piano inferiore inox	Plan inférieur inox	<i>Inox lower plane</i>	●
24	RTCU900077	Piedino	Pied	<i>Foot</i>	●
25	PACU900056	Schienale interno	Panneau postérieur intérieur	<i>Internal back panel</i>	●
26	PACU900146	Fianco destro	Côte droite	<i>Right side</i>	●
27	GACU900173	Cruscotto	Panneau de contrôle	<i>Dash board</i>	●
28	PACU900072	Traversa portabacinella sinistra	Croisillon porte bassin gauche	<i>Left cross bar support for collector</i>	●
29	PACU900147	Fianco sinistro	Côte gauche	<i>Left side</i>	●
30	GACU900159	Corrimano	Main courante	<i>Handrail</i>	●
31	PACU900402	Placca laterale	Plaque latéral	<i>Lateral plate</i>	●
32	RTCU900041	Piastra radiante	Plaque radiante lisse	<i>Smooth radiating plate</i>	●
33	RTCU900055	Griglia di riduzione	Grille de reduction	<i>Reduction grate</i>	●
34	RTCU900044	Griglia di placca	Grille de plaque	<i>Plate grate</i>	●
35	PACU900136	Posteriore inox	Panneau postérieur inox	<i>Inox back panel</i>	●
36	PACU900218	Placca centrale	Plaque centrale	<i>Central plate</i>	●



CLASSICA

TAV. 917

	Codice	Denominazione	Denomination	Denomination	C8A	C8F
1	RTC900028	Manopola rubinetto valvolato	Bouton pour robinet de sûreté	Safety valve knob	●	●
2	RTC900082	Rampa di alimentazione sinistra	Collecteur de alimentation gauche	Left collector	●	●
3	RTC900011	Rubinetto gas valvolato	Robinet de sûreté	Safety valve	●	●
4	RTC900246	Iniettore Ø 1.15 K per GPL	Injecteur Ø 1.15 K pour GPL	LPG injector Ø 1.15 K	●	●
4	RTC800048	Iniettore Ø 1.80 K gas metano	Injecteur Ø 1.80 K pour méthane	Methane injector Ø 1.80 K	●	●
5	RTC700035	Iniettore Ø 1.35 K per GPL	Injecteur Ø 1.35 K pour GPL	LPG injector Ø 1.35 K	●	●
5	RTC700037	Iniettore Ø 2.10 K gas metano	Injecteur Ø 2.10 K pour méthane	Methane injector Ø 2.10 K	●	●
6	RTC700032	Iniettore Ø 0.90 K per GPL	Injecteur Ø 0.90 K pour GPL	LPG injector Ø 0.90 K	●	●
6	RTC700035	Iniettore Ø 1.35 K gas metano	Injecteur Ø 1.35 K pour méthane	Methane injector Ø 1.35 K	●	●
7	RTC900006	Supporto iniettore di placca	Support injecteur	Injector support	●	●
8	RTC700007	Supporto bruciatore 5000 Kcal/h	Support brûleur 5000 Kcal/h	Burner support 5000 Kcal/h	●	●
9	RTC700160	Regolatore aria bruciatore 5000 Kcal/h	Dispositif de regl. d'admiss. d'air brûl. 5000 Kcal/h	Air regulator burner 5000 Kcal/h	●	●
10	RTC700010	Bruciatore 5000 Kcal/h	Brûleur 5000 Kcal/h	Burner 5000 Kcal/h	●	●
11	GRCU700002	Spartifiamma 5000 Kcal/h	Chapeau de brûleur 5000 Kcal/h	Burner cap 5000 Kcal/h	●	●
12	PACU900397	Tubo pilota bruciatore posteriore sinistro	Tube veilleuse brûleur postérieur gauche	Back burner pilot pipe left	●	●
13	PACU900074	Traversa portabrucciatori	Croisillon porte brûleurs	Cross bar support for burners	●	●
14	PACU900062	Tubo alimentazione bruciatore posteriore	Tube de distribution brûleur postérieur	Back burner distribution pipe	●	●
15	PACU900061	Tubo alimentazione bruciatore anteriore	Tube de distribution brûleur antérieur	Front burner distribution pipe	●	●
16	PACU900330	Tubo pilota bruciatore anteriore sinistro	Tube veilleuse brûleur antérieur gauche	Front burner pilot pipe right	●	●
17	RTC900013	Calotta per tubo Ø 10	Écrou pour tube Ø 10	Nut for pipe Ø 10	●	●
18	RTC900012	Bicono per tubo Ø 10	Bicône pour tube Ø 10	Bicone for pipe Ø 10	●	●
19	RTC900005	Controdado supporto iniettore	Contre écrou support injecteur	Lock nut	●	●
20	RTC900025	Pilota 1 via	Veilleuse 1 voie	1-way pilot	●	●
21	RTC900018	Bicono per tubo Ø 6	Bicône pour tube Ø 6	Bicone for pipe Ø 6	●	●
22	RTC900019	Calotta per tubo Ø 6	Écrou pour tube Ø 6	Nut for pipe Ø 6	●	●
23	RTC900017	Calotta Ø 10 per rubinetto	Écrou pour tube Ø 10 soupape	Nut for pipe Ø 10 safety valve	●	●
24	RTC900016	Bicono Ø 10 per rubinetto	Bicône pour tube Ø 10 soupape	Bicone for pipe Ø 10 safety valve	●	●
25	RTC900015	Calotta Ø 12 fissaggio rubinetto	Écrou Ø 12 pour fixer le soupape	Nut for pipe Ø 12 to fix the safety valve	●	●
26	RTC900014	Bicono per tubo Ø 12 fissaggio rubinetto	Bicône Ø 12 pour fixer le soupape	Bicone Ø 12 to fix the safety valve	●	●
27	RTC900021	Termocoppia cm. 22	Thermocouple cm. 22	Thermocouple cm. 22	●	●
27	RTC900034	Termocoppia cm. 40	Thermocouple cm. 40	Thermocouple cm. 40	●	●
27	RTC900022	Termocoppia cm. 60	Thermocouple cm. 60	Thermocouple cm. 60	●	●
27	RTC900060	Termocoppia cm. 75	Thermocouple cm. 75	Thermocouple cm. 75	●	●
28	RTC900086	Rampa di alimentazione destra	Collecteur de alimentation droite	Right collector	●	●
29	PACU900178	Tubo pilota bruciatore anteriore destro	Tube veilleuse brûleur antérieur droite	Front burner pilot pipe right	●	●
30	PACU900320	Tubo pilota bruciatore posteriore destro	Tube veilleuse brûleur postérieur droite	Back burner pilot pipe right	●	●
31	RTC700006	Supporto bruciatore 3000 Kcal/h	Supporto brûleur 3000 Kcal/h	Burner supporto 3000 Kcal/h	●	●
32	PACU700029	Regolatore aria bruciatore 3000 Kcal/h	Dispositif de regl. d'admiss. d'air brûl. 3000 Kcal/h	Air regulator burner 3000 Kcal/h	●	●
33	GRCU800001	Spartifiamma 3000 Kcal/h	Chapeau de brûleur 3000 Kcal/h	Burner cap 3000 Kcal/h	●	●
34	RTC700009	Bruciatore 3000 Kcal/h	Brûleur 3000 Kcal/h	Burner 3000 Kcal/h	●	●
35	RTC700128	Controdado fiss. regolatore aria	Contre écrou p. fixer le disp. de regl. d'adm. d'air	Lock nut to fix air shutter	●	●
36	GRCU700003	Spartifiamma 7000 Kcal/h	Chapeau de brûleur 7000 Kcal/h	Burner cap 7000 Kcal/h	●	●
37	RTC700011	Bruciatore 7000 Kcal/h	Brûleur 7000 Kcal/h	Burner 7000 Kcal/h	●	●
38	RTC700199	Regolatore aria bruciatore 7000 Kcal/h	Dispositif de regl. d'admiss. d'air brûl. 7000 Kcal/h	Air regulator burner 7000 Kcal/h	●	●
39	RTC700008	Supporto bruciatore 7000 Kcal/h	Support brûleur 7000 Kcal/h	Burner support 7000 Kcal/h	●	●