
Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
**06 GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN**
**FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 06 GN 1/1**


| PNC | Model | Ref | Group | Level | Page | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237200 | FCZ061ETA2 | a | FCZ | Touch | 2...11 | 400V 3N 50hz |
| 237210 | FCZ061ETH2 | b | FCZ | Touch | 2...11 | 400V 3N 50Hz P80 |
| 237220 | FCZ061ETN2 | c | FCZ | Touch | 2...11 | 230V 3N |
| 238200 | FCZ061EBA2 | d | FCZ | Level B | 2...11 | 400V 3N 50hz |
| 238210 | FCZ061EBH2 | e | FCZ | Level B | 2...11 | 400V 3N 50Hz P80 |
| 238220 | FCZ061EBN2 | f | FCZ | Level B | 2...11 | 230V 3N |
| 238230 | FCZ061EBC2 | g | FCZ | Level B | 2...11 | 200V 3 60Hz Japan |
| 239200 | FCZ061ECA2 | h | FCZ | Level C | 2...11 | 400V 3N 50hz |
| 239210 | FCZ061ECH2 | m | FCZ | Level C | 2...11 | 400V 3N 50Hz P80 model |
| 239220 | FCZ061ECN2 | n | FCZ | Level C | 2...11 | 230V 3N |
| 267200 | AOS061ETA1 | o | AOS | Touch | 2...11 | 400V 3N 50hz |
| 267210 | AOS061ETH1 | p | AOS | Touch | 2...11 | 400V 3N 50Hz P80 model |
| 267220 | AOS061ETN1 | q | AOS | Touch | 2...11 | 230V 3N |
| 267230 | AOS061ETC1 | r | AOS | Touch | 2...11 | 200V 3 60Hz Japan |
| 267240 | AOS061ETE1 | s | AOS | Touch | 2...11 | 440V 3 Marine |
| 267250 | AOS061ETF1 | t | AOS | Touch | 2...11 | 400V 3 Marine |
| 267280 | AOS061ETM1 | u | AOS | Touch | 2...11 | 208V 3 USA |
| 267290 | AOS061ETB1 | v | AOS | Touch | 2...11 | 240V 3 USA |
| 267320 | AOS061ETV1 | w | AOS | Touch | 2...11 | 480V 3 USA |
| 267300 | AOS061ETK1 | z | AOS | Touch | 2...11 | 400V 3N UK version |
| 268200 | AOS061EBA2 | B | AOS | Level B | 2...11 | 400V 3N 50hz |
| 268210 | AOS061EBH2 | C | AOS | Level B | 2...11 | 400V 3N 50Hz P80 model |
| 268220 | AOS061EBN2 | D | AOS | Level B | 2...11 | 230V 3N |
| 268230 | AOS061EBC2 | E | AOS | Level B | 2...11 | 200V 3 60Hz Japan |
| 268240 | AOS061EBE2 | F | AOS | Level B | 2...11 | 440V 3 Marine |
| 268250 | AOS061EBF2 | G | AOS | Level B | 2...11 | 400V 3 Marine |
| 268300 | AOS061EBK2 | H | AOS | Level B | 2...11 | 400V 3N UK version |
| 269200 | AOS061ECA2 | L | AOS | Level C | 2...11 | 400V 3N 50hz |
| 269210 | AOS061ECH2 | M | AOS | Level C | 2...11 | 400V 3N 50Hz P80 model |
| 269220 | AOS061ECN2 | N | AOS | Level C | 2...11 | 230V 3N |
| 269300 | AOS061ECK2 | O | AOS | Level C | 2...11 | 400V 3N UK version |
| 269330 | AOS061ECY2 | P | AOS | Level C | 2...11 | 400V 3N Bakery |
| **269280** | **AOS061ECM1** | **Q** | **AOS** | **Level C** | **2...11** | **208V 3 USA** |
| **266200** | **AOS061EKA1** | **R** | **AOS** | **Level K** | **2...11** | **400V 3N 50Hz** |
| **266220** | **AOS061EKN1** | **S** | **AOS** | **Level K** | **2...11** | **230V 3N** |
| **266280** | **AOS061EKM1** | **T** | **AOS** | **Level K** | **2...11** | **208V 3 USA** |



| Pag | Index | Indice | Note |
|---|---|---|---|
| 2 | Oven cabinet and door. | Cella forno e porta | |
| 3 | Water system | Impianto idraulico | |
| 4 | Boiler | Boiler | |
| 5 | Electrical components | Componenti elettrici | |
| 6 | Accessories | Accessori | |
| 7...10 | Spare parts list | Lista ricambi | |



Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


68
1
46
67
66
2
3
12
60
59
24
55
56
54
53
25
28
23
29
18
20
26
58
51
50
52
49
48
37
36
35
34
33
41
42
47
61
7
16
15
32
64
5
62
27
4
6
14
8
13
63
17
19
10
11
9
30
21
22
44
65
45
57


117
118
119
139
120
121
122
147
145
129
116
137
132
145
138
131
134
133
100
106
107
108
109
110
144
101
102
103
102
104
130
143
105
NEW
141
146
142
140
135
125
124
127
126
123
136


211
212
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
208
209
223
210
220
221
213
214
222


317
332
336
318
314
316
315
319
313
337
312
321
320
311
341
323
322
324
335
329
325
307
309
308
305
334
304
303
302
301
300
326
340
327
341
330
331
328
333
340
307
305
304
310
338
339


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

# CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA


## 0C4248

---

# SPARE PART LIST FOR

## 0C4248

# SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14