



Snackgeräte
Hockerkocher

Artikel-Nr. 247002 (37430)

Ersatzteile

Ersatzteil für Hockerkocher Powerfire 3 (3T, 3P, 3TP) und 4 (4T, 4P, 4TP)
gültig für 2010

Artikel-Nr. Part-No.	Beschreibung	Description
37 002	Ventil für Powerfire 3/4/3P/4P	valve for Powerfire 3/4/3P/4P
G 2204	Ventil für Powerfire 3T/4T/3TP/4TP	valve for Powerfire 3T/4T/3TP/4TP
37 003	Thermoelement für 3T/4T/3TP/4TP 330 mm lang mit 2 Muttern	themocouple für 3T/4T/3TP/4TP 330 mm long with 2 nuts
G 2203	Drehknopf für Powerfire	knob for powerfire
G 1300	Piezozünder mit Mutter	Piezo ignition with nut
G 1305	Zündkerze mit Kabel	ignition cable
37 400	Versandverpackung für Powerfire 4xx	shipment packaging for Powerfire 4xx