



ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE ELETTRONICA FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60ME - 31-07-2009 » 01-02-2011





30805
30800
30805
30805

ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE ELETTRONICA FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60ME - G008360 - GRUPPO PRESSOSTATO CON GABBIA D'ARIA - 31-07-2009 » 01-02-2011






6055
6050
6000
6045
6025
6045
6030
6035
6040
6030
6020
6015
6010
6005


02 105 e



40945
40910
40945
40940
40950
40950
40935
40915
40935
40900
40920
40920
40925
40930
40905


U4_U38_e








4635
4605
4615
4620
4655
4655
4660


730
720
700
725
735


7500
7510
7511
7512
7513
7514


ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE ELETTRONICA FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60ME - G008440 - POMPA LAVAGGIO - 31-07-2009 » 01-02-2011







41505
41500
41510
41515
41595
41520
41525
41530
41535
41540
41545
41610
41605
41610
41555
41570
41615
41570
41570
41560
41550
41600
41540
41565
41535
41530
41585
41590
41520
41505

ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE ELETTRONICA FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60ME - G008980 - GRUPPO DOSATORE BRILLANTANTE - 31-07-2009 » 01-02-2011






1


40755
40780
40750
A
40785
B
40760
C
40765
40760
C
D
40770
40775
D
A
B

ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE ELETTRONICA FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60ME - G011800 - PANNELLO COMANDI - 31-07-2009 » 01-02-2011



ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE ELETTRONICA FUNZIONAMENTO TRIFASE
KD60ME - G011620 - SISTEMA RISCIACQUO TEMPERATURA COSTANTE - 31-07-2009 » 01-02-2011

06_006_e

