



Mod. 3018

N°	CODIGO	DESCRIPCION
1	603800	PATA SNACK
2	936490	SALIDA DESAGÜE 3/4"
3	333700	CODO DESAGÜE 3/4"
4	95900235	MANETA DESAGÜE
5	97060060	CODO TUBO DESAGÜE
6	614800	CARATULA MANDOS POLICARBONATO
7	207500	TERMOSTATO 90°
8	318500	MANDO TERMOSTATO
9	96061068	PILOTO INDICADOR BLANCO
10	222500	RESISTENCIA 1000 W
11	208800	RESISTENCIA CERAMICA 400 W
12	212000	PULSADOR MARCHA-PARO
13	455020	REJILLA PERFORADA