

ЭСК-90-70.5862.000 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с
цельнотянутой чашей)

Воздуховод
600001005277

Крышка ЭСК-90-70.5862.002 РС
600001006703

Столешница
600001006699

Сковорода ЭСК-90-70.5862.001 РС
600001006685

Стенка задняя
000001004960

Обшивка задняя
000001004445

Стенка боковая
600001009791

Панель управления
600001006702

Панель передняя ЭСК-90-70.5862.003 РС
000001002725

Штурвал
120000025233

Винт установочный М6х10
120000007906

Ручка штурвала
000001008419

Швеллер декоративный
000001002179

Стенка боковая
600001009789

Микропереключатель МП-2102
120000006514

Контактор NC1-2510 25А
230В/АСЗ 1НО 50Гц
1200000061053

Блок КБ-63 (5) клем.
120000006661

Нога опорная
1200000025954

Нога опорная (с болтом заземления)
600001009794

ЭСК-90-70.5862.003 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с
цельнотянутой чашей)

Терморегулятор 320 °С 55.13569.070 (ограничитель)
120000006819

Заглушка декор.
120000075326

Панель передняя
000001002739

Наклейка
120000016031

Терморегулятор 50 ° – 270 °С 55.13059.220
120000006818

Наклейка
120000016109


Ручка
000001002950

Лампа сигнальная желтая
120000006276


Лампа сигнальная белая
120000006277

ЭСК-90-70.5862.004 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с
цельнотянутой чашей)

Примечание: Замену гайки (1200000074 74) производить комплектно с валом (120000007587).



ЭСК-90-70.5862.001 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с
цельнотянутой чашей)



ЭСК-90-70.5862.002 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с
цельнотянутой чашей)

