
PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS
ERSATZEILE
PIECES DE RECHANGE

IMPIANTO
UNIT
ANLAGE
SYSTEME

FREEBLOCK

FB 3G	FB 3N
FB 7G	FB 6N
FB 13G	FB 13N
FB 16G	FB 20N
FB 20G	FB 28N
FB 26G	FB/S 5N
FB/S 4G	FB/S 6N
FB/S 7G	






FIG.6
ABB.6

