


# TRITACARNE CARENATO MOD.32 MODELLO VECCHIO



A

## TRITACARNE CARENATO MOD.32 - ce/export

N.	DENOMINAZIONE	CODICE	N.	DENOMINAZIONE	CODICE
1	Volantino inox (come mod.R)	F0501	45	Cuscinetto motore 6205 2rs	F0545
2	Piastra	F0502	46	Catino inox	F0546
3	Coltello	F0503	47	Carcassa alluminio	F0547
4	Perno elica acciaio (come mod.R)	F2628	48	Grano	F0582
5	Elica inox (come mod.R)	F2627	49	Chiavetta	F0596
6	Bocca inox (come mod.R)	F2625	50	Statore	
7	Perno trascinamento elica	F0507	51	Ventola	F0551
8	Chiavetta 6x6x12	F0572	52	Cuscinetto 6204zz	F0552
9	Paraolio 25x47x7	F0509	53	Calamita per micro	
10	Cuscinetto triplo per perno 51204	F0511	54	Copriventola	F0554
11	Cuscinetto reggispinta 16005	F0510	55	Dado M8	
12	Vite 5x12	F0573	56	Invertitore extrace EXPORT	F0583
13	Collarino anteriore	F0513	56	Pulsantiera tripla x inversione	F0557
14	Carcassa inox satinata	F0514	57	VEDI NR.56	
15	Passacavo	F0579	59	Fermaelica	
16	Collo superiore	F0516	63	Scheda B.T.V.230-380/50Hz	F0563
17	Pestello	F0517		c/inversione (come mod.R)	
18	Tramoggia inox diametro 56	F0518			
19	Micro magnetico tramoggia	F0577			
20	Vite 5x16 brugola				
21	Supporto tramoggia	F0520			
22	Vite 5x12				
23	Vite inox 12x15 sfiato	F0578			
24	Quadrotto fermabocca	F0524			
25	Cavocompleto di spina CEE	F0525			
26	Maniglia fermabocca	F0526			
27	Vite 5x20				
28	Vite 5x16				
29	Vite 6x30 brugola				
30	Scatola copringranaggi	F0530			
30bis	Guarnizione scatola copringranaggi	F0580			
31/37/3	Serie ingranaggi completa	F0500			
31	Corona due chiavette	F0531			
32	Distanziali	F0532			
33	Cusinetto 6204zz	F0533			
34	Cavallotto	F0534			
35	Cuscinetto 6001zz	F0535			
36	Vite esagonale 8x16	F0581			
37	Corona 1chiavetta+pignone centrale	F0537			
38	Pignone motore	F0538/A			
39	Condensatore 35mF	F0539			
40	Basetta	F0540			
41	Piedino plastica	F0541			
41bis	Piedino inox				
42	Rondella				
43T	Motore V.380/50hZ Hp1,5	F0543			
43M	Motore V.220/50hZ Hp1,5	F0543/A			
44	Paraolio 23x35x7	F0544			