
robot coupe®

R 15E - R 20E

S/N = - X X X - - - - - - -
X X X = 516, 518



Index	Reference	Article	Pricings
1	57097	3-STR.BLADE KNIFE R15/20E	*Contact us*
2	57098	3BL SERR KNIFE R15/20E	*Contact us*
3	57099	3BL FINE SER KNIFE R15/20	*Contact us*
4	59278	BLADE LOCKING NUT	*Contact us*
5	59279	PLASTIC RING 15 MM	*Contact us*
6	117225S	STAINLESS STEEL 45 MM BLADE RING	*Contact us*
7	100792S	STAINLESS STEEL 15 MM RING	*Contact us*
8	59392	R15E/R20E STRAIGHT BLADE	*Contact us*
9	59393	R15E/R20E SERRATED BLADE	*Contact us*
10	59359	R15E/R20E FINE SERR BLADE	*Contact us*
11	101967S	R10E-BL20E BLADE SUPP	*Contact us*
12	119200S	KNIFE TOOL	*Contact us*
13	59291	BLADE DISMOUNTLING TOOL 8-20	*Contact us*
14	59292	BOWL MAGNET M14	*Contact us*
15	59293	SEALING SOCKET	*Contact us*
16	500901S	V RING SEAL V40	*Contact us*
17	501624S	LIP SEAL 6/6,5	*Contact us*
18	502670S	50X2 O RING	*Contact us*
19	59360	R15E/BLX20E MOTOR SUPP.	*Contact us*
20	59299	BOWL REST (X3)	*Contact us*
21	59300	BOWL SECURITY	*Contact us*
22	59457	MINI BOWL LID	*Contact us*
23	101845S	MINI BOWL BLADE TOOL	*Contact us*
24	101804S	MINI BOWL 3,5/4L R8 BLADE ASSY NUT	*Contact us*
25	101846S	MINI BOWL 4 MM SPACER	*Contact us*
26	101806S	MINI BOWL 3,5/4L R8 15 MM BLADE SPACER	*Contact us*
27	59458	MINI BOWL R8E-R15E KNIFE	*Contact us*
28	101800S	MINI BOWL 3,5/4L R8 STRAIGHT BLADE	*Contact us*
29	59460	MINI BOWL R8E-R15 EFINE SERR KNIFE	*Contact us*
30	59436	MINI BOWL FINE SERRATED BLADE	*Contact us*
31	59459	MINI BOWL R8E-R15E SERRATED KNIFE	*Contact us*
32	101801S	MINI BOWL 3,5/4L R8 COARSE SERRATED BLADE	*Contact us*
33	101802S	MINI BOWL 3,5/4L R8 KNIFE ASSY SUPPORT	*Contact us*

Index	Reference	Article	Pricings
34	59328	R8E-BLX20E HINGE ASSY.	*Contact us*
35	59329	ARM LOCKER	*Contact us*
36	59315	CENTRING CARTRIDGE (X2)	*Contact us*
37	59330	INDICATOR LIGHT R8E-BL20E	*Contact us*
38	59331	LID SAFETY ASSY.	*Contact us*
39	59332	R8E-R20E SAFETY ARM ASSY.	*Contact us*
40	501258S	NF POSITIV SAFETY BUTTON	*Contact us*
41	507250S	SAFETY BUTTON (2PTS)	*Contact us*
42	59333	R8E-BLX20E HINGE ASSY.	*Contact us*
43	59484	STOP KNOB	*Contact us*
44	59487	PULSE KNOB	*Contact us*
45	59486	KNOB II	*Contact us*
46	59485	KNOB I	*Contact us*
47	59313	LID CONE	*Contact us*
48	59361	R15E-BLX20E LID SUPP ASSY	*Contact us*
49	59389	LID SUPPORT R15/R20	*Contact us*
50	59316	SECURITY FINGER	*Contact us*
51	59317	LID HANDLE ASSEMBLY	*Contact us*
52	59318	LID GUIDE	*Contact us*
53	59362	R15E-BLX20E LID ASSY.	*Contact us*
54	59363	R15E-R20E LID	*Contact us*
55	59321	LID MAGNET ASSEMBLY	*Contact us*
56	59364	R15E-R20E LID SEAL	*Contact us*
57	59335	R8E-R20E CONTROL PLATE	*Contact us*
58	502495S	10X38 10A AM FUSE	*Contact us*
59	502442S	5X20 FUSE 630MA	*Contact us*
60	59339	R8E-BLX20E CARD SUPPORT	*Contact us*
61	59337	PCB PROTECTION	*Contact us*
62	59336	CONNECTION WIRES	*Contact us*
63	59338	R8E-BLX20E TRAPDOOR	*Contact us*
64	59341	R8E-BLX20E CABLE	*Contact us*
65	59340	SEAL TRADPDOOR ACCESS	*Contact us*
66	501773S	LOCKING CABLE GROMMET PG13	*Contact us*
67	59342	FOOT ASSEMBLY R8E-BL20E	*Contact us*
68	100790S	R8E-BLX20E FOOT	*Contact us*

Index	Reference	Article	Pricings
69	59365	CASTOR ASSEMBLY	*Contact us*
70	500551S	CASTOR	*Contact us*
71	59453	SCREW CAP ASSEMBLY (X4)	*Contact us*
72	59007	PROTECTED SWITCH	*Contact us*
73	59009	LID CAP	*Contact us*
74	59433	MINI BLADE DISOUNTLING TOOL R8-R10	*Contact us*
75	120060S	PLAQUE INDEX. BOUTONS SAV	*Contact us*
76	59764	ENSEMBLE BOUTONS GAUCHE R15E-R20E	*Contact us*
77	59765	ENSEMBLE BOUTONS DROIT R15E-R20E	*Contact us*
A	59267	R20E BOWL ASSY.	*Contact us*
F	59372	R20E FRONT PLATE	*Contact us*
G	59373	R20E SUPPORT	*Contact us*
H	59374	R20E AIR GUIDE ASSY.	*Contact us*
I	59406	COMMD ASSY R20E-BL20E 400	*Contact us*
J	59375	CONTACT LC1D183N7 TESYS	*Contact us*
K	89530	MP/CMP KNOBS KIT	*Contact us*
M	59377	R20E 50HZ MOTOR ASSY.	*Contact us*