




Snackgeräte Friteuse

Artikel-Nr. 70244020 (FC120M)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

SPARE PART LIST / ESPLOSO FC12M - 120M



SPARE PART LIST / ESPLOSO FC12M - 120M

REF.	CODE CODICE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
1		Covering	Copertura
2		Contactora 25A	Contattore 25A
3		Lamp green	Lampada verde
4		Clip	Clip
5		Safety thermostat	Termostato sicurezza
6		Microswitch	Microinterruttore
7		Switch	Interruttore
8		Clip	Clip
9		Knob	Manopola
10		Work thermostat	Termostato lavoro
11		Lamp orange	Lampada arancione
12		Bracket	Staffa
13		Covering	Copertura
14		Handle	Maniglia
15		Cover	Coperchio
16		Resistance 9000W	Resistenza 9000W
17		Basket	Cestello
18		Tank FC12M	Vasca FC12M
18		Tank FC120M	Vasca FC120M
19		Faucet	Rubinetto
20		Foot	Piede
21		Bucket	Secchio
22		Chassis FC12M	Carcassa FC12M
22		Chassis FC120M	Carcassa FC120M
23		Pivot	Perno
24		Electric cable 5x2,5	Cavo elettrico 5x2,5