Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


10 GN 2/1 GAS CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE GAS 10 GN 2/1


PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
237703	FCZ102GTG	a	FCZ	Touch	2...10	230V 50Hz STD
237713	FCZ102GTD	b	FCZ	Touch	2...10	230V 50Hz LPG
238703	FCZ102GBG2	c	FCZ	Level B	2...10	230V 50Hz STD
238713	FCZ102GBD2	d	FCZ	Level B	2...10	230V 50Hz LPG
238723	FCZ102GBL2	e	FCZ	Level B	2...10	100V 50/60Hz JAP LPG
239703	FCZ102GCG2	f	FCZ	Level C	2...10	230V 50Hz STD
239713	FCZ102GCD2	g	FCZ	Level C	2...10	230V 50Hz LPG
267703	AOS102GTG1	h	AOS	Touch	2...10	230V 50Hz STD
267713	AOS102GTD1	i	AOS	Touch	2...10	230V 50Hz LPG
267753	AOS102GTP1	l	AOS	Touch	2...10	120V 60Hz USA
267783	AOS102GTW1	m	AOS	Touch	2...10	230V 50Hz UK
268703	AOS102GBG2	n	AOS	Level B	2...10	230V 50Hz STD
268713	AOS102GBD2	o	AOS	Level B	2...10	230V 50Hz LPG
268783	AOS102GBW1	p	AOS	Touch	2...10	230V 50Hz UK
269703	AOS102GCG2	q	AOS	Level C	2...10	230V 50Hz STD
269713	AOS102GCD2	r	AOS	Level C	2...10	230V 50Hz LPG
269753	AOS102GCP1	s	AOS	Level C	2...10	120V 60Hz USA
269783	AOS102GCW2	t	AOS	Level C	2...10	230V 50Hz UK
266703	**AOS102GKG1**	**u**	**AOS**	**Level K**	**2...10**	**50Hz STD**
266713	**AOS102GKD1**	**v**	**AOS**	**Level K**	**2...10**	**50Hz LPG**
266753	**AOS102GKP1**	**z**	**AOS**	**Level K**	**2...10**	**60Hz USA**

Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	


Brand/Marchio: All Factory code: 9PDD



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
68


117
118
119
139
120
121
122
147
116
137
132
138
131
133
134
129
145
145
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
144
130
143
105
NEW
141
146
142
140
135
125
124
127
126
123
136



	AERATORE/AERATOR		DIAFRAMMA/DIAPHRAGM		DIAFRAMMA/DIAPHRAGM	
GAS	POS. A1 CELLA/CAVITY	POS. A1 BOILER	POS. A2 CELLA/CAVITY	POS. A2 BOILER	POS. 218 CELLA/CAVITY	POS. 218 BOILER
G20	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C1163 (ø 7.8)	0C2444 (ø 7,5)	0C4125 (ø 21)	0C4125 (ø 21)
G25	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C5237 (ø 9,25)	0C5236 (ø 9)	0C4125 (ø 21)	0C4125 (ø 21)
G30	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C2446 (ø 5.8)	0C2446 (ø 5.8)	0C4110 (ø 18)	0C4110 (ø 18)
LPG	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4386 (ø 6,25)	0C1142 (ø 6,15)	0C4110 (ø 18)	0C4110 (ø 18)


317
332
336
314
318
316
315
313
319
331
321
320
312
324
323
322
310
311
330
340
329
308
309
307
325
326
305
327
304
334
328
302
300
303
301
341
307
305
310
338
339
304


400
401
403
402

Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


CATALOGO RICAMBI PER DOCCETTA

0C4248

SPARE PART LIST FOR

0C4248

SPRAY HOSE REEL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14