Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


10 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 10 GN 2/1


PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
267003	AOS102EAA1	a	AOS	Level A	2...11	400V 3N 50Hz
267063	AOS102EAS1	b	AOS	Level A	2...11	400V 3N 50Hz Woolw.
267083	AOS102EAM1	c	AOS	Level A	2...11	208V 3 USA
267093	AOS102EAB1	d	AOS	Level A	2...11	240V 3 USA
267103	AOS102EAK1	e	AOS	Level A	2...11	400V 3N 50Hz UK
267113	AOS102EAT1	f	AOS	Level A	2...11	400V 3N China
268003	AOS102EBA1	g	AOS	Level B	2...11	400V 3N 50Hz
268103	AOS102EBK1	h	AOS	Level B	2...11	400V 3N 50Hz UK
269003	AOS102ECA1	i	AOS	Level C	2...11	400V 3N 50Hz
269083	AOS102ECM1	l	AOS	Level C	2...11	208V 3 USA
269093	AOS102ECB1	m	AOS	Level C	2...11	240V 3 USA
237003	FCZ102EAA	n	FCZ	Level A	2...11	400V 3N 50Hz
238003	FCZ102EBA	o	FCZ	Level B	2...11	400V 3N 50Hz
239003	FCZ102ECA	p	FCZ	Level C	2...11	400V 3N 50Hz


Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	


Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62


117
118
119
139
120
121
122
129
116
137
132
138
131
133
134
100
101
102
103
102
104
106
107
108
109
110
130
105
125
124
127
126
135
123
136


211
212
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
213
208
209
214
210
222
220
221


317
332
336
318
314
316
315
313
319
337
312
321
320
311
323
322
324
335
329
325
307
309
308
328
305
304
330
331
326
302
338
327
303
301
336
328
300
333


400
401
403
402

Electrolux
ELECTROLUX PROFESSIONAL

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

OvensPlatform
Viale Treviso, 15
33170 Pordenone - Italy
Fax: +39 0434-380577

10 GN 2/1 ELECTRIC STEAM - CONVECTION OVEN
FORNO CONVEZIONE- VAPORE ELETTRICO 10 GN 2/1


PNC	Model	Ref.	Page	Notes
267 033	AOS102EAC1	a	2-3-4-5-6	Level/Livello A
268 033	AOS102EBC1	b	2-3-4-5-6	Level/Livello B
267 113	AOS102EAT1	c	2-3-4-5-6	Level/Livello A


Index **Indice**


Pag. 2 Oven cabinet and door — Cella forno e porta
3 Water system — Impianto idraulico
4 Boiler — Boiler
5 Electrical components — Componenti elettrici
6 Tray support — Struttura portateglie
7-10 Spare part list — Lista ricambi


Brand / Marchio : ELECTROLUX
Factory code: 9PDD


OV / DOC


1
46
2
3
12
59
58
55
56
54
53
24
23
6
14
25
28
18
20
29
51
26
50
49
48
52
8
39
37
36
35
34
33
38
40
41
42
7
13
47
16
15
17
19
32
5
4
27
30
21
9
10
11
10
22
44
31
45
33
57


117
118
119
120
121
122
115
114
113
116
129
128
112
111
100
101
102
103
102
104
131
106
107
108
109
110
130
102
104
105
125
124
127
126
123
132


212
211
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
208
209
210
220
221
213
214
222


317
332
336
318
314
316
315
319
313
337
312
321
320
311
323
322
324
335
329
307
325
308
309
305
304
331
330
326
302
303
301
327
300
328
333


400
401
403
402