




Snackgeräte Friteuse

Artikel-Nr. 244020 (FC120M)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

SPARE PART LIST / ESPLOSO FC12M - 120M



SPARE PART LIST / ESPLOSO FC12M - 120M

REF.	CODE CODICE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	
1		Covering	Copertura	
2		Contactore 25A	Contattore 25A	
3		Lamp green	Lampada verde	
4		Clip	Clip	
5		Safety thermostat	Termostato sicurezza	
6		Microswitch	Microinterruttore	
7		Switch	Interruttore	
8		Clip	Clip	
9		Knob	Manopola	
10		Work thermostat	Termostato lavoro	
11		Lamp orange	Lampada arancione	
12		Bracket	Staffa	
13		Covering	Copertura	
14		Handle	Maniglia	
15		Cover	Coperchio	
16		Resistance 9000W	Resistenza 9000W	
17		Basket	Cestello	
18		Tank FC12M	Vasca FC12M	
18		Tank FC120M	Vasca FC120M	
19		Faucet	Rubinetto	
20		Foot	Piede	
21		Bucket	Secchio	
22		Chassis FC12M	Carcassa FC12M	
22		Chassis FC120M	Carcassa FC120M	
23		Pivot	Perno	
24		Electric cable 5x2,5	Cavo elettrico 5x2,5	