



**DOMINA**

A PARTIRE DA MATRICOLA 656013 OTTOBRE 2004  
 FROM SERIAL NUMBER 656013  
 A PARTIR DU NUMERO DE SERIE 656013  
 FON SERIAL NEMMER 656013

**G4SF9/1**

**TAV. 961/1**

10/12/04

A PARTIRE DA MATRICOLA 656013 OTTOBRE 2004 - FROM SERIAL NUMBER 656013 - A PARTIR DU NUMERO DE SERIE 656013 - FON SERIAL NEMMER 656013

TAVOLA	POS.	CODICE	ITALIANO	FRANCESE	INGLESE	TEDESCO
DOMINA TAV. 961-1	(1)	160344	RUBINETTO VALVOLATO	Soupape de sûreté	Safety valve	Hahn mit Ventil
DOMINA TAV. 961-1	2	RTCU900014	BICONO D.12 FIS.RUB. VALV.22S	Bicone D.12	Bicone D.12	Zweikegel D.12
DOMINA TAV. 961-1	3	RTCU900015	CALOTTA D.12 FIS.RUBINETTO	Calotte D.12	Cap D.12	Mutter D.12
DOMINA TAV. 961-1	4	160324	SUPPORTO INIET. F.	Support injecteur	Injector support	Einspritzhalterung
DOMINA TAV. 961-1	5	VEDI MAN.	INIET.	Injecteur	Injector	Einspritzer
DOMINA TAV. 961-1	6	RTCU900018	BICONO D.6	Bicone D.6	Bicone D.6	Zweikegel D.6
DOMINA TAV. 961-1	7	RTCU900019	CALOTTA D.6	Calotte D.6	Cap D.6	Mutter D.6
DOMINA TAV. 961-1	(8)	RTCU700373	T/COPPIA 30	Thermocouple 30	Thermocouple 30	Thermoelement 30
DOMINA TAV. 961-1	(9)	RTCU700374	T/COPPIA 50	Thermocouple 50	Thermocouple 50	Thermoelement 50
DOMINA TAV. 961-1	10	RTCU700391	DADO FIS.T/COPPIA	Écrou our thermocouple	Nut for thermocouple	Mutter für Thermoelement
DOMINA TAV. 961-1	11	RTCU700407	PIASTRINA FIS. PILOTA	Plaque fixation veilleuse	Plate to fix pilot	Platte für Pilotbrenner
DOMINA TAV. 961-1	(12)	RTCU700372	PILOTA P.L.+IN.035	Veilleuse	Pilot	Pilotbrenner
DOMINA TAV. 961-1	13	VEDI MAN.	INIET.PILOTA	Injecteur veilleuse	Pilot injector	Pilotbrennereinspritz
DOMINA TAV. 961-1	14	RTCU800182	CALOTTA AC.D.6	Calotte D.6	Cap D.6	Mutter D.6
DOMINA TAV. 961-1	15	RTCU800183	BICONO D.6	Bicone D.6	Bicone D.6	Zweikegel D.6
DOMINA TAV. 961-1	16	VEDI MAN.	INIET.PILOTA	Injecteur veilleuse	Pilot injector	Pilotbrennereinspritz
DOMINA TAV. 961-1	17	RTCU900215	RACCORDO CAND.PILOTA	Raccord pour bougie veilleuse	Fitting for pilot spark plug	Anschlussstück
DOMINA TAV. 961-1	(18)	RTCP800033	CAND.ROT.G100	Bougie oxide ronde	Round spark	Zündkerze
DOMINA TAV. 961-1	19	RTCP800038	RACCORDO T/C. PIL. G100	Écrou pour thermocouple	Nut for thermoelement	Thermoelementanschluss
DOMINA TAV. 961-1	(20)	RTCU900397	T/COPPIA 75	Thermocouple 75	Thermocouple 75	Thermoelement 75
DOMINA TAV. 961-1	(21)	RTCP800034	CORPO PIL. G100	Veilleuse	Pilot	Pilotbrenner
DOMINA TAV. 961-1	22	RTBF800308	CAVO ACC.	Cable d'allumage	Lighting cable	Zündkabel
DOMINA TAV. 961-1	23	RTCU70028	GRIGLIA RIDUZIONE S. 70 NICH.	Grille de reduction	Reduction grate	Reduzierrost
DOMINA TAV. 961-1	24	160031	GRIGLIA NERA/LUC/RAAF	Grille	Grate	Rost
DOMINA TAV. 961-1	25	RTCU700376	SPARTIFIAMMA 6KW	Chapeau de brûleur 6 kW	Burner cap 6 kW	Flammerbrenner 6 kW
DOMINA TAV. 961-1	26	RTCU700382	BRUC.6KW	Brûleur 6 kW	Burner 6 kW	Brenner 6 kW
DOMINA TAV. 961-1	27	RTCU700400	GUARNIZ. FLANGIA BRUC. 6KW	Garniture	Gasket	Dichtung
DOMINA TAV. 961-1	28	164557	AS.TU.AL.POST.BRUC.6KW	Tube de distribution brûleur postérieur	Back burner distribution pipe	Hinteres Brennerversorgungsrohr
DOMINA TAV. 961-1	29	164556	AS.TU.AL.ANT.BRUC.6KW	Tube de distribution brûleur antérieur	Front burner distribution pipe	Vorderes Brennerversorgungsrohr
DOMINA TAV. 961-1	30	165787	TU.PILOTA BRUC. ANT.	Tube veilleuse brûleur antérieur	Front burner pilot pipe	Pilotbrennerrohr
DOMINA TAV. 961-1	31	165788	TU.PILTA BRUC. POST.	Tube veilleuse brûleur postérieur	Back burner pilot pipe	Hinteres Pilotbrennerrohr
DOMINA TAV. 961-1	32	160286	GRIGLIA CAM G2S9 NERA/LUC/RAAF	Grille de plaque	Work plane grate	Plattenrost
DOMINA TAV. 961-1	33	160295	SPARTIFIAMMA 1KW	Chapeau de brûleur 1 kW	Burner cap 1 kW	Flammerbrenner 1 kW
DOMINA TAV. 961-1	34	160294	SPARTIFIAMMA 7KW	Chapeau de brûleur 7 kW	Burner cap 7 kW	Flammerbrenner 7 kW
DOMINA TAV. 961-1	35	160296	BRUC. 8KW	Brûleur 8 kW	Burner 8 kW	Brenner 8 kW
DOMINA TAV. 961-1	36	164558	AS.TU.AL.POST.BRUC. 8KW	Tube de distribution brûleur postérieur	Back burner distribution pipe	Hinteres Brennerversorgungsrohr

**A PARTIRE DA MATRICOLA 656013 OTTOBRE 2004 - FROM SERIAL NUMBER 656013 - A PARTIR DU NUMERO DE SERIE 656013 - FON SERIAL NEMMER 656013**

DOMINA TAV. 961-1	37	160329	GUARNIZ. FLANGIA BRUC. 8KW	Garniture	Gasket	Dichtung
DOMINA TAV. 961-1	38	RTCU700375	SPARTIFIAMMA 3,5 KW	Chapeau de brûleur 3,5 kW	Burner cap 3,5 kW	Flammerbrenner 3,5 kW
DOMINA TAV. 961-1	39	RTCU700380	BRUC.3,5KW	Brûleur 3,5 kW	Burner 3,5 kW	Brenner 3,5 kW
DOMINA TAV. 961-1	40	164555	AS.TU.AL.ANT.BRUC. 3,KW	Tube de distribution brûleur antérieur	Front burner distribution pipe	Vorderes Brennerversorgungsrohr
DOMINA TAV. 961-1	41	RTCU700399	GUARNIZ. FLANGIA BRUC 3,5 KW	Garniture	Gasket	Dichtung
DOMINA TAV. 961-1	42	RTCU700020	ACC.PIEZO+DADO	Allumage piezo	Piezo lighting	Piezoelektrischer Anzünder
DOMINA TAV. 961-1	(43)	RTCU800011	T.G.G4SF 150-300/090	Thermostat gaz	Gas thermostat	Gas Thermostat
DOMINA TAV. 961-1	44	RTCU900012	BICONO D.10	Bicone D.10	Bicone D.10	Zweikegel D.10
DOMINA TAV. 961-1	45	RTCU900013	CALOTTA D.10	Calotte D.10	Cap D.10	Mutter D.10
DOMINA TAV. 961-1	46	162698	TU.AL.BRUC. F.	Tube d'alimentation brûleur du four	Feeding pipe for oven burner	Brennerversorgungsrohr
DOMINA TAV. 961-1	47	162699	TUBO PIL. BRUC.	Tube veilleuse	Pilot pipe	Pilotbrenner
DOMINA TAV. 961-1	48	162697	SUPPORTO INIET. F.	Support injecteur	Injector support	Einspritzertür
DOMINA TAV. 961-1	49	RTCU900005	C/DADO SUPP. INIET. PLACCA	Contre-écrou	Locknut	Gegenmutter
DOMINA TAV. 961-1	50		VEDI MANUALE UGELLI			
DOMINA TAV. 961-1	51	162696	BRUC. FORNO	Brûleur four	Oven burner	Ofenbrenner
DOMINA TAV. 961-1	52	162655	SQ.PROT. INIET.	Equerre	Crew	Squadretta
DOMINA TAV. 961-1	53	162657	SQ.PROT. PILOTA	Equerre pour villeuse	Bracket to support pilot	Pilotbrennerhaltewinkel
DOMINA TAV. 961-1	54	162678	PORTA F.	Porte pour	Oven door	Ofentür
DOMINA TAV. 961-1	55	160738	MANIGLIA F.	Poignée	Handle	Handgriff
DOMINA TAV. 961-1	56	162679	C/PORTA	Contre porte	Counter door	Gegentür
DOMINA TAV. 961-1	57	161671	CORPO MANOP. TERM F.	Bouton	Knob	Griff
DOMINA TAV. 961-1	58	160464	MANOP.RUB.	Bouton	Knob	Griff
DOMINA TAV. 961-1	59	160264	AS. CRUSCOTTO G4S9	Panneau de contrôle	Control panel	Stirnbrett
DOMINA TAV. 961-1	60	162680	PAN.COM.	Panneau de contrôle	Control panel	Steuertafel
DOMINA TAV. 961-1	61	162701	COPERCHIO ISP. F. SMALT	Couvercle	Cover	Topfdeckel
DOMINA TAV. 961-1	62	162672	PI.FORNO SMALT	Plan du four	Oven panel	Ofenebene
DOMINA TAV. 961-1	63	RTCU700341	GRIGLIA F.	Grill du four	Oven grate	Ofenrost
DOMINA TAV. 961-1	64	162244	LATERALE F.	Panneau latéral du four	Oven lateral panel	Seitenwand
DOMINA TAV. 961-1	65	RTCU900396	CERN.P.F.DX	Charnière droite porte du four	Oven door right hinge	Rechte Ofentürangel
DOMINA TAV. 961-1	66	RTCU900004	P/RULLINO CERN. F.	Support charnière	Hinge support	Scharnierölträger
DOMINA TAV. 961-1	(67)	163888	GUARN. LAT. F.	Garniture	Gasket	Dichtung
DOMINA TAV. 961-1	68	163886	PROFILO GUARN. LAT. F.	Garniture	Gasket	Dichtung
DOMINA TAV. 961-1	(69)	163889	GUARN.SUP. F.	Garniture	Gasket	Dichtung
DOMINA TAV. 961-1	70	163885	PROFILO GUARN. SUP. F.	Garniture	Gasket	Dichtung
DOMINA TAV. 961-1	71	RTCU900397	CERN.P.F.SX	Charnière gauche porte du four	Oven door left hinge	Linke Ofentürangel
DOMINA TAV. 961-1	72	162677	FIANCO SX	Côté gauche	Left side	Linke Seite

**A PARTIRE DA MATRICOLA 656013 OTTOBRE 2004 - FROM SERIAL NUMBER 656013 - A PARTIR DU NUMERO DE SERIE 656013 - FON SERIAL NEMMER 656013**

DOMINA TAV. 961-1	73	162267	PIEDINO +T.S.	Pied	Foot	Fuss
DOMINA TAV. 961-1	74	162677	FIANCO DX	Côté droite	Right side	Rechte Seite
DOMINA TAV. 961-1	75	165326	AS.PLACCA	Plan de cuisson	Work plane	Platte
DOMINA TAV. 961-1	76	161590	AS.RAMPA ZINC.	Collecteur	Collector	Speiserampe
DOMINA TAV. 961-1	77	162680	POSTERIORE INOX	Panneau derrière inox	Stainless steel back panel	Inox-Rückwand
DOMINA TAV. 961-1	78	163603	TAPPO FISS. PIANO DOMINA	Bouchon	Plug	Gewindepropfen
DOMINA TAV. 961-1	79	RTCU900017	CALOTTA D.10 USCITA RUB VALV. S22	Calotte D.10	Cap D.10	Mutter D.10
DOMINA TAV. 961-1	80	RTCU900016	BICONO D.10 USCITA RUB VAL. S22	Bicone D.10	Bicone D.10	Zweikegel D.10
DOMINA TAV. 961-1	81	RTMIN00124	VITE INOX M4X8	Vis M4X8 INOX	Screw M4X8 INOX	Schrauben M4X8 INOX

○ = Ricambi consigliati - Recommended spare parts