

**Kochgeräte Serie 700
Elektro-Grillplatten**

Artikel-Nr. 134007

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Seriennummer mit angeben!

GEFÄSS WARM 700 Reihe

7SP/E400

Ersatzteile



S/N:

Valido da:08. 07. 2008

Rev.: 1.0

8. Ersatzteile

Aussenteile27


Innenteile.....29

8.1 Spannungcodes

Spannung	Spannungcode
A	3/N/PE~400/230V 50Hz
B	~250V 16A 50Hz
C	3/N/PE~380/220V 50Hz
D	3/PE~200V 50-60Hz
F	2/PE 220-240V 50Hz
G	3/N/PE~415/240V 50Hz
H	3/PE~230V 50Hz
I	3/PE~220V 60Hz
J	3/PE~380 50Hz
K	3/PE~400V 50Hz
L	3/PE~415V 50Hz
M	3/PE~440V 60Hz
N	3/PE~460V 60Hz
O	3/PE~480V 60Hz
P	1/N/PE~220-240V 50Hz
R	2/PE~220-230V 60Hz
S	3/N/PE~400/230V 50Hz
T	3/PE~230V 60Hz
U	1/N/PE~100V 50-60Hz

8.2 Produktcodes



Produktcode	Ernennung
Typecodes	
SP	7SP/E400



ID	Typ	Description	P-code
Module: Aussenteile			
10		Fuss	826490142
20		Knebel	824710240
30		Lampe	826650050
40		Weisses glas	6A0392007
50		Schalter	826630200
60		Widerstand	41826620180

SP= 7SP/E400

A=3/N/PE~400/230V 50Hz



ID	Typ	Description	P-code
Module: Innenteile			
90		Thermostat	826630230
100		Grünes Glas	6A038506
110		Grünes Glas	826650050
120		Widerstand	826620031

SP=7SP/E400

A=3/N/PE~400/230V 50Hz