



Snackgeräte Induktions-Kochfläche

Artikel-Nr.
70246028 (2226)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

