
Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
10 GN GAS CONVECTION OVEN
FORNO CONVEZIONE GAS 10 GN


PNC	Model	Ref.	Group	GN	Page	Notes
260701	ECFG101-0	a	ECF	1/1	1-2-3-4	220/230V 1N 50Hz
260723	ECF101GMS	b	ECF	1/1	1-2-3-4	220/230V 1N 60Hz
260702	ECFG102-0	c	ECF	2/1	1-2-3-4	220/230V 1N 50Hz
260724	ECF102GMS	d	ECF	2/1	1-2-3-4	220/230V 1N 60Hz
240201	FCFG101/0	e	FCF	1/1	1-2-3-4	220/230V 1N 50Hz
240261	FCF/G101/1	f	FCF	1/1	1-2-3-4	Town 220/230V 1N 50Hz
240269	FCFG101-60	g	FCF	1/1	1-2-3-4	220/230V 1N 60Hz
240221	FCFG10160H	h	FCF	1/1	1-2-3-4	220V 1N 60Hz
240264	FCFG101-1J	i	FCF	1/1	1-2-3-4	100V 1 60Hz
240202	FCFG102-0	l	FCF	2/1	1-2-3-4	220/230V 1N 50Hz
240262	FCFG102-0T	m	FCF	2/1	1-2-3-4	Town 220/230V 1N 50Hz
240224	FCF102GMS	n	FCF	2/1	1-2-3-4	220/230V 1N 60Hz
240265	FCFG102-1J	o	FCF	2/1	1-2-3-4	100V 1 60Hz
697301	ACFG101-0	p	ACF	1/1	1-2-3-4	220/230V 1N 50Hz
697311	ACFG10160H	q	ACF	1/1	1-2-3-4	220V 1N 60Hz
697302	ACFG102-0	r	ACF	2/1	1-2-3-4	220/230V 1N 50Hz
697502	RCF101G	s	RCF	1/1	1-2-3-4	220/230V 1N 50Hz
697508	RCF101GK	t	RCF	1/1	1-2-3-4	220/230V 1N 50Hz


Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet.	Cella forno	
3	Door	Porta	
4	Gas components	Componenti Gas	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6-9	Spare parts list	Lista ricambi	

Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDX


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34


51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65


100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137


150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201