

ЭП-4ЖШ.944.000РС
Плита электрическая

ЭП-4ЖШ(71...944), ЭП-4ЖШ-01(71...953)

Конфорка электрическая КЭТ-0,12
000001002193

Втулка проходная ЭП-2-44 С
120000044597

Корпус конфорки КЭТ-0,12.00.01
120000008027

ТЭН-155-9-8,5/1,40 Т230
120000044650

ТЭН-182-9-8,5/1,60 Т230
120000044649

Столешница
000001002177

Обшивка задняя
000001001408

Экран-отражатель
000001002203

Каркас верхний
000001002380

Стенка боковая верхняя
000001001407

Кронштейн
000001002381

Столешница боковая
000001002211

Обшивка задняя
000001004392

Контрплетля правая МИКСАН код 949-1
120000022706

Контактор NC1-2510 25А 230В/АС3 1 НО 50Гц (СНПТ) 223550
120000061053

1шт для ЭП-4ЖШ (71...944)
2шт для ЭП-4ЖШ-01 (71...953)

Терморегулятор 320 *С 55.13569.070(термоограничитель)
120000006819

Терморегулятор 50 *- 270 *С 55.13059.220
120000006818

Контрплетля левая МИКСАН код 949-2
120000022707

Обшивка боковая
000001002280

Блок КБ-63 (6) клем.
000000006662

Крышка ЭП4-4-07.01.005
100000002002

Ввод кабельный герметичный КГВ-21
120000000729

Столешница боковая 000001002384

Кронштейн 000001002383

Переключатель 7LA 8405021 "Gottak"
120000060495

Панель
000001004632

Лампа сигнальная желтая
120000006276

Заглушка декор. под отв. D 14
120000044682

Наклейки
120000001381

Ручка 000001002906
Пружина 720000049541

Обшивка боковая
000001002278
Столешница передняя
000001002178

Ручка 000001002950
Пружина 720000049541

Поддон
000001004370

Решетка направляющая
000001002227

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Противень (черн.)	...1001564	ЭП-4ЖШ (71...944)
Противень (нерж.)	...001960	ЭП-4ЖШ-01 (71...953)
Решетка(530x470мм, нерж.)	...1008698	ЭП-4ЖШ-01 (71...953)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Под ЭП4-4-03.00.001	...1001487	ЭП-4ЖШ (71...944)
Под ЭПК.624.01.01.001	...1003848	ЭП-4ЖШ-01 (71...953)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Дверка духовки	...1002212	ЭП-4ЖШ (71...944)
Дверка духовки	...1002438	ЭП-4ЖШ-01 (71...953)

Кронштейн ручки
120000002043

Ручка
000000002218

Швеллер декоративный
000001002179

редакция от 08.02.2016

Петля МИКСАН код 902
120000046000


Наклейки
120000016109

ТЭН В3-181/190-7,5-6,5/2,4. 4Т220
120000060301

Панель
000001002281

Лампа сигнальная желтая
120000006276

Лампа сигнальная белая
000000006277



ЭП-4ЖШ-Э.1944.000РС
Плита электрическая

Конфорка электрическая КЭТ-0,12
000001002193

Втулка проходная ЭП-2-44 С
120000044597

Корпус конфорки КЭТ-0,12.00.01
120000008027

ТЭН-155-9-8,5/1,40 Т230
120000044650

ТЭН-182-9-8,5/1,60 Т230
120000044649

Столешница
000001002177

Обшивка задняя
000001001408

Экран-отражатель
000001002203

Каркас верхний
000001002380

Стенка боковая верхняя
000001001407

Кронштейн
000001002381

Столешница боковая
000001002211

Обшивка задняя
000001004392

Контрпеля правая МИКСАН код 94-9-1
120000022706

Контактор NC1-2510 25А 230В/АС3 1НО 50Гц (СНПТ) 223550
120000061053

Терморегулятор 320*С 55.13569.070(термоограничитель)
120000006819

Терморегулятор 50 *- 270 *С 55.13059.220
120000006818

Контрпеля левая МИКСАН код 94-9-2
120000022707

Обшивка боковая
000001002280

Блок КБ-63 (6) клем.
000000006662

Крышка ЭП4-4-07.01.005
100000002002

Ввод кабельный герметичный КГВ-21
120000000729

Столешница боковая 000001002384
Кронштейн 000001002383
Переключатель 7LA 84.05021 "Gottak"
120000060495

Панель
000001004632
Лампа сигнальная желтая
120000006276

Заглушка декор. под отв. D 14
120000044682
Наклейки
120000001381

Ручка 000001002906
Пружина 720000049541

Обшивка боковая
000001002278
Столешница передняя
000001002178

Ручка 000001002950
Пружина 720000049541

Поддон
000001004370

Решетка направляющая
000001002227

Противень (эмалир.)
600000075903

Под
000001003848

Дверка духовки
000001002438

Кронштейн ручки
120000002043

Ручка
000000002218

Швеллер декоративный
000001002179

Петля МИКСАН код 902
120000046000

Наклейки
120000016109

ТЭН В3-181/190-7,5-6,5/2,4. 4Т220
120000060301

Панель
000001002281

Лампа сигнальная желтая
120000006276

Лампа сигнальная белая
000000006277