



## FI32-42

Pos. Ref.	Codice Code	Caratteristiche Features	Descrizione Description	
1	SL2457	(FI32)	Copertura	Covering
1	SL2458	(FI42)	Copertura	Covering
2	SL1470	230V/1Ph/50Hz	Motore	Motor
3	SL2432		Puleggia	Pulley
4	SL2369		Staffa	Bracket
5	SL2884		Guida	Guide
6	SL2433		Puleggia	Pulley
7	SL2955	● ø8x784 (FI32)	Cinghia	Belt
7	SL2956	● ø8x1000 (FI42)	Cinghia	Belt
8	SL2462	(FI32)	Telaio	Frame
8	SL2463	(FI42)	Telaio	Frame
9	SL2459	(FI32)	Carcassa	Housing
9	SL2460	(FI42)	Carcassa	Housing
10	SL0891	●	Pulsante	Push button
11	SL2476	● ø8x35 M4	Distanziale	Spacer
12	SL2362	(FI32)	Scivolo	Chute
12	SL2363	(FI42)	Scivolo	Chute
13	SL2916		Staffa	Bracket
14	SL1668	PG11	Pressacavo	Cable clamp
15	SL2953	● ø8x50 M4	Distanziale	Spacer
16	SL2373	(FI32)	Scivolo	Chute
16	SL2370	(FI42)	Scivolo	Chute
17	SL3019	● ø8x20 M4	Distanziale	Spacer
18	SL0343	● M5	Pomello	Knob
19	SL2465	●	Contrappeso	Counterweight
20	SL2360	● (FI32)	Bilancino	Balance
20	SL2361	● (FI42)	Bilancino	Balance
21	SL2371	(FI32)	Fondo	Bottom
21	SL2372	(FI42)	Fondo	Bottom
22	SL2990	● 230V/1Ph/50-60Hz	Scheda elettronica	Electronic card
23	SL3020		Distanziale	Spacer
24	SL2358	(FI32)	Staffa	Bracket
24	SL2915	(FI42)	Staffa	Bracket
25	SL2959	(FI32)	Protezione	Protection
25	SL2960	(FI42)	Protezione	Protection
26	SL2455	(FI32)	Protezione	Protection
26	SL2456	(FI42)	Protezione	Protection
27	SL2466		Tappo	Tap
28	SL2471	● ø15	Seeger	Seeger
29	SL2472	● 6202 2RS	Cuscinetto	Bearing
30	SL2425		Vite senza fine	Endless screw
31	SL2375		Supporto	Support
32	SA1260	●	Leva	Lever
33	SL3252	● Eccentric	Ingranaggio	Gear
33	SL2427	● Eccentric 13/04/06 f.p.(*)	Ingranaggio	Gear
34	SL2883		Anello	Ring
35	SL2430	● Male	Giunto	Joint
36	SL2429	● Female	Giunto	Joint
37	SL0017	● ø17	Seeger	Seeger
38	SL2473	● 6003 2RS	Cuscinetto	Bearing
39	SL2436	● Eccentric (FI32)	Albero	Shaft
39	SL2438	● Eccentric (FI42)	Albero	Shaft
40	SL2435	● Cylindrical (FI32)	Albero	Shaft
40	SL2437	● Cylindrical (FI42)	Albero	Shaft
41	SL2426	● Cylindrical	Ingranaggio	Gear
42	SA1265	● Eccentric (FI32)	Raschiatore	Scraper
42	SA1270	● Eccentric (FI42)	Raschiatore	Scraper
43	SA1275	● Cylindrical (FI32)	Raschiatore	Scraper
43	SA1280	● Cylindrical (FI42)	Raschiatore	Scraper
44	SL2467	(FI32)	Asta	Rod
44	SL2468	(FI42)	Asta	Rod
45	SL2444	● Eccentric (FI32)	Rullo	Roller
45	SL2446	● Eccentric (FI42)	Rullo	Roller
46	SL2443	● Cylindrical (FI32)	Rullo	Roller
46	SL2445	● Cylindrical (FI42)	Rullo	Roller
47	SL2376		Supporto	Support
48	SL2384	● Eccentric	Molla	Spring
49	SL2385	● Cylindrical	Molla	Spring
50	SL3035		Tappo	Tap
51	SL3096		Tappo	Tap

(\*) : fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested

Pos. Ref.	Codice Code	Caratteristiche Features	Descrizione Description	
52	SL2448	Eccentric (FI32)	Rullo	Roller
52	SL2450	Eccentric (FI42)	Rullo	Roller
53	SL2447	Cylindrical (FI32)	Rullo	Roller
53	SL2449	Cylindrical (FI42)	Rullo	Roller
54	SL2440	Eccentric (FI32)	Albero	Shaft
54	SL2442	Eccentric (FI42)	Albero	Shaft
55	SL2439	Cylindrical (FI32)	Albero	Shaft
55	SL2441	Cylindrical (FI42)	Albero	Shaft
56	SL2422		Supporto	Support
57	SA1285	Upper (FI32)	Gruppo rulli	Assembly rollers
57	SA1290	Upper (FI42)	Gruppo rulli	Assembly rollers
58	SA1295	Lower (FI32)	Gruppo rulli	Assembly rollers
58	SA1305	Lower (FI42)	Gruppo rulli	Assembly rollers
59	SL3183	230V/1Ph/50Hz	Ventola	Fan
60	SL3242		Griglia	Grill

(\*) : fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested