Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


10 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 10 GN 2/1


PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
266373	AOS102EKM1	a	AOS	Level K	2...11	208V 3 60 HZ USA
266383	AOS102EKV1	b	AOS	Level K	2...11	480V 3 60 HZ USA
267373	AOS102EAM1	c	AOS	TOUCH	2...11	208V 3 60 HZ USA
267383	AOS102ETV1	d	AOS	TOUCH	2...11	480V 3 60 HZ USA
269373	AOS102ECM1	e	AOS	Level C	2...11	208V 3 60 HZ USA
269383	AOS102ECV1	f	AOS	Level C	2...11	480V 3 60 HZ USA


Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...11	Spare parts list	Lista ricambi	


Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD


1
2
3
4
5
6
7
8
8a
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
62new
63
64
65
66
67
68


117
118
119
139
120
121
122
147
145
129
116
137
132
145
138
131
134
133
100
141
101
102
103
146
144
130
102
104
143
105
125
124
127
126
135
123
136


211
212
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
205
206
207
208
209
223
210
220
221
213
214
222


317
332
336
318
314
316
315
319
337
313
312
321
320
311
343
323
322
335
329
324
307
325
308
309
305
334
304
330
331
303
302
346
326
340
327
301
300
342
341
333
307
305
304
310
338
339
345
344


400
401
403
402