Electrolux

ELECTROLUX PROFESSIONAL

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE


LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTINA
HOOD TYPE DISHWASHER

LS14AH


Code	Type	Ref.	Pagina/ Page
504195	LS14AH208U	a	2 3 4 5
504187	LS14AH240U	b	2 3 4 5
504194	LS14H208DU	c	2 3 4 5
504196	LS14H240DU	d	2 3 4 5
504197	LS14H208RU	e	2 3 4 5
504198	LS14H240RU	f	2 3 4 5

Pagina/ Page	Indice/ index
2	Vista generale / Main view
3	Componenti idraulici / Hydraulic components
4	Circuito idraulico / Hydraulic circuit
5	Componenti elettrici / Electrical components
6 - 10	Lista ricambi / Spare parts list


Marchio/ Brand: A
Paese/ Country: CANADA-USA



ill. 641005p1_usa
Vista generale / Main view




ill. 641005p2_usa
Componenti idraulici / Hydraulic components



ill. 641005p3_usa
Circuito idraulico / Hydraulic circuit

* Cablaggio/Wiring hardness: 490



ill. 641005p4_usa
Componenti elettrici / Electrical components