


1 GRUPPO LAVAGGIO
2 GRUPPO RISCIACQUO
3 GRUPPO VASCA
4 QUADRO ELETTRICO
5 GRUPPO POMPA SCARICO
6 CARROZZERIA
7 CARROZZERIA


lamber
GRUPPO LAVAGGIO - COMPOSANTS LAVAGE
WASH COMPONENTS - WASCHROHR
MOD. 075F 01F
TAV. 1 C
ED. 09/96
TAV. 1 DI 9
0200131
0200298
0200080
0200056
0202120
0500505
0800686
0800901
0201800 (075F)
0201803 (01F)
0500500
0200025
0800052
0202101
0200126
0800016
0200099
0201458
0200097
0201458
0200058
0200164
0200069
0200232
0200298
0200131
0200056
0200164
0200133
0200164
0300024
0200069
0221305


| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0200025 | Filtro d.215 |
| 0200056 | OR 144 pilette 1" 1/4 |
| 0200058 | Ghiera 1" 1/2 |
| 0200069 | Fascetta 40-60 |
| 0200080 | Ghiera 1"1/42190 |
| 0200097 | Guarnizione gomma 105x45x3 4F Rif.167 |
| 0200099 | Guarnizione Nyltite M8 |
| 0200126 | Colonnina 031 Rif.5 |
| 0200131 | Manicotto Radior 30x100 F 1854-94 |
| 0200133 | Manicotto Radior 40x60 01-075F 1855-94 |
| 0200164 | Fascetta 32-50 |
| 0200232 | Manicotto aspirante 01F/075F 1583-93 |
| 0200298 | Fascetta 25-40 |
| 0201458 | Flangia a manicotto 1"1/4 d.115 ribass. |
| 0201800 | Asta lavaggio esterno F85/F92/075F |
| 0201803 | Asta lavaggio esterno EFFE |
| 0202101 | Testina lavaggio d.18 2F NSF |
| 0202120 | Testina lavaggio d.22 4F NSF |
| 0221305 | Portagomma diritto 1"1/2x50 |
| 0300024 | Elettropompa ** SOSTITUITA DA 0301204 ** |
| 0500500 | Braccio di lavaggio 540/6F NSF |
| 0500505 | Braccio di lavaggio 380/6F NSF |
| 0800016 | Vite inox TEM8x40 |
| 0800052 | Rondella teflon 57x41x2 |
| 0800686 | Rondella nylon 50x22,2x2 2782-96 |
| 0800901 | Disco inox mulinello 50x22,2 2781 |


lamber
GRUPPO RISCIACQUO - COMPOSANTSRINCAGE
RINSE COMPONENTS - NACHSPÜLROHR
MOD. 075F 01F
TAV. 2 C
ED. 09/96
TAV. 2 DI 9
0500602
DVGW
0800663
0200140
0200499
0201002
0800498
0200187
0200370
0200186
0201151
0800499
0800130
0200371
0201821 (075F)
(01F)
0200187
0200186
0200013
0200086
0800205
0200012
0200287
0200181
0200268
0200038
0200293
0200327
0201820
0900001
0200188
0300025
0599999
0200140
0200499
0200140
0300012
0400262


| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0200012 | Braccio di risciacquo 230mm DX cesto 50 |
| 0200013 | Braccio di risciacquo 230mm SX cesto 50 |
| 0200038 | Perno risciacquo inox 1205 |
| 0200086 | Testina mulinello risciacquo 1206 |
| 0200140 | Fascetta collare 17x19 |
| 0200181 | Dado bicono inox 3/8"x12 1040-91 |
| 0200186 | Ugello risciacquo 1/8" foro 0,9 |
| 0200187 | Ugello risciacquo 1/8" foro 1,8 Rif.39 |
| 0200188 | Guarnizione gomma 25x16x2 |
| 0200268 | Bicono TEFLON 3/8"x12 |
| 0200287 | **SOSTITUITO DA 0200286** |
| 0200293 | Tubo gomma 8x15 dosatore brillantante |
| 0200327 | Coibentazione boiler 5lt.d.110 2125 |
| 0200370 | Braccio di risciacquo 200mm DX cesto 45 |
| 0200371 | Braccio di risciacquo 200 mm SX cesto 45 |
| 0200499 | Tubo gomma 12x19,5 food quality |
| 0201002 | SOSTITUITO DA 0201003********** |
| 0201151 | Testina risciacquo rotante 2142 |
| 0201820 | Collettore lav/risc inferiore F85VS 3201 |
| 0201821 | Collettore lav/risc superiore F85VS 3200 |
| 0300012 | Resistenza 6000W/3 230/400V flangia inox |
| 0300025 | Elettrovalvola 1 via 329069 |
| 0400262 | Boiler 5lt d.110 r.e.  2756 |
| 0500602 | **CODICE ESAURITO**  Valvola rompivuoto |
| 0599999 | Dosatore brillantante MOD.3000 |
| 0800130 | Vite mulinello risc.rot.super.671/88 |
| 0800205 | Dado inox M12x1 E16S5 |
| 0800498 | Bussola mul.risc.PTFE/C25% d.16.2 2143 |
| 0800499 | Bussola mul.risc.PTFE/C25% d.13.3 2606 |
| 0800663 | Dado OT PG21 nichelato |
| 0900001 | Tubo carico gomma 90ºC VDE |


lamber
GRUPPO VASCA - COMPOSANTS CUVE
TANK COMPONENTS - TANKROHR
MOD.
075F
01F
TAV.
3 C
ED. 09/96
TAV. 3 DI 9
0400395(01F)
0400151(01F)
0200180
0200113
0200173
0200176
0300006
0200110
0200515
0500006
0200295
0200147
0201455
0300004
0300005
0300067
0200112
0200298
0200078
0200114


| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0200078 | Raccordo scarico 1"1/4x32 2121 PP |
| 0200110 | Guarnizione piana 31x21x2 |
| 0200112 | Tubo scarico d.28 DIR.C/317 |
| 0200113 | Piletta scarico 007 Rif.18 |
| 0200114 | Dado piletta scarico 2" 2190 |
| 0200147 | Portagomma M12x4 90º 1821-94 |
| 0200173 | Guarnizione gomma 75x58x2 Rif.19 |
| 0200176 | Dado 1/2" 2190 |
| 0200180 | Troppopieno EFFE/ELLE 1280 |
| 0200295 | Guarnizione Nyltite M12 |
| 0200298 | Fascetta 25-40 |
| 0200515 | Tubo pressostato 4,2x10,4 |
| 0201455 | Trappola d'aria anteriore L=85 mm |
| 0300004 | **SOSTITUITO DA 0300196** |
| 0300005 | Termostato 90ºC c.2000 1NONC boiler IMIT |
| 0300006 | Guaina termostato inox |
| 0300067 | Resistenza vasca 2000 W 220 V |
| 0400151 | Filtro a cassetto F92 VS 2682 |
| 0400395 | Supporto intermedio filtri F92 VS 2675 |
| 0500006 | Fascetta SNP2/CLIC 11,5-13,5 |


0300058
0300193
0200515
0500006
0300063
0300106
0300807 (50Hz)
0300284
0405027
0301000
0300049
0800404
0800006
0300026
0300900
0300138
0800163
0800169
0800099
lamber
QUADRO ELETTRICO - TABLEAU ELECTRIQUE
CONTROL BOX - ELEKTRO SCHALTTAFEL
MOD.
075F
01F
TAV.
4 C
ED. 09/96
TAV. 4 DI 9


| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0200515 | Tubo pressostato 4,2x10,4 |
| 0300026 | Pressostato 60/30 16A 1NONC |
| 0300049 | Manopola per timer a pulsante |
| 0300058 | Contattore 20A 4NO 230V LC1-K0610M7 TEL. |
| 0300063 | SOSTITUITO DA 0301745********** |
| 0300106 | Condensatore 10óf |
| 0300138 | Micro contatto magnetico 1NO +0800142 |
| 0300193 | Fissacavo PA 268 + vite 3,5X25 |
| 0300284 | **SOSTITUITO DA 0301910** |
| 0300807 | Timer 1-6' pulsante basso 7003 |
| 0300900 | Filtro antidisturbo 411135001 |
| 0301000 | Interruttore bip. 0V 2N0 16 amp COMPLETO |
| 0405027 | Pannello comando F85-F92 2514 |
| 0500006 | Fascetta SNP2/CLIC 11,5-13,5 |
| 0800006 | Cricchetto Rif.32+33+32 con dadi 255-83 |
| 0800099 | Perno sportello 1866-94 |
| 0800163 | Vite inox POELIER M6X10 |
| 0800169 | Boccola perno sportello |
| 0800404 | Bloccascrocchetto |


lamber
GRUPPO POMPA SCARICO - POMPE DEVIDANGE
DRAIN PUMPPARTS - ABLAUFPUMPE
MOD.
075F
01F
TAV.
5 C
ED. 09/96
TAV. 5 DI 9
0301005
0301000
0300063
0405028
0200080
0200078
0200298
0200213
0900006
0200298
0300068
0300068T

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0200078 | Raccordo scarico 1"1/4x32 2121 PP |
| 0200080 | Ghiera 1"1/42190 |
| 0200213 | Manicotto premente SRMR/Pompa sca.687-88 |
| 0200298 | Fascetta 25-40 |
| 0300063 | SOSTITUITO DA 0301745********** |
| 0300068 | Elettropompa scarico 40W/230/50 FILTRO |
| 0301000 | Interruttore bip. 0V 2N0 16 amp COMPLETO |
| 0301005 | Int./Dev. 0V 2NONC 16amp.COMPLETO |
| 0405028 | Pannello comando F85 PS 2514 |
| 0900006 | Tubo scarico d.19,5 per pompa scarico |


lamber
CARROZZERIA - CARROSSERIE
HOOD - KARROSSERIE
MOD.
075F
TAV.
6 C
ED. 09/96
TAV. 6 DI 9
0800653
0800256
0800402
0800403
0800400
0800646
0800401
0800654
0406010
0400452
0400404
0400206
0400451
0405027
0400156
0400307
0401003
0400471
0400450
0400157
0300751
0400441
0406005
0400440
0800045
0400005
0400270
0400309 (con Pompa scarico - avec Pompe de vidange with Drain pump - mit Ablaufpumpe)

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0300751 | Fissacavo esterno PA223 6 poli |
| 0400005 | Basamento 01F/075F |
| 0400156 | Guida sx F92 1708 |
| 0400157 | Guida dx F92 1708 |
| 0400206 | Piastra cablaggio EFFE 2198-95 |
| 0400270 | Pannello anteriore 01F/075F 2560 |
| 0400307 | Pannello retro F92 2457-95 |
| 0400309 | Pannello anteriore 01F/075F Pompa Scar. |
| 0400404 | Cassone F85 VS |
| 0400440 | Pannello laterale inferiore DX 075F 2505 |
| 0400441 | Pannello laterale inferiore SX 075F 2505 |
| 0400450 | Pannello laterale DX 050F-075F-F85-F92 |
| 0400451 | Pannello laterale SX 050F-075F-F85-F92 |
| 0400452 | Pannello superiore EFFE 1710-93 |
| 0400471 | Pannello sportello 050F-F85-075F-F92 |
| 0401003 | Sportello 050F-F85-075F-F92 |
| 0405027 | Pannello comando F85-F92 2514 |
| 0406005 | Supporto termostati/dosatori F85 VS 2663 |
| 0406010 | Staffa tirante porta F/LB 2500-2501/95 |
| 0800045 | Piedino inox 2"x160 100x85x2,5 |
| 0800256 | Rondella piana inox d.5 |
| 0800400 | Tirante sportello M5x305 795 |
| 0800401 | Perno tirante sportello |
| 0800402 | Fermo tirante sportello |
| 0800403 | Piastrina scorrimento sportello |
| 0800646 | Vite inox POELIER M4X10 largh.testa 9,5 |
| 0800653 | Dado inox autobloccante M5 |
| 0800654 | Dado inox autobloccante M4 |


lamber
CARROZZERIA - CARROSSERIE
HOOD - KARROSSERIE
MOD. 01F
TAV. 7 C
ED. 02/97
TAV. 7 DI 9
0800653
0800256
0800402
0800403
0800400
0800646
0800401
0800654
0406010
0400452
0400003
0400206
0400529
0405027
0400156
0400298
0400027
0400472
0400528
0400157
0300751
0400443
0406005
0400442
0800045
0400005
0400270
0400309 (con Pompa scarico - avec Pompe de vidange with Drain pump - mit Ablaufpumpe)

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0300751 | Fissacavo esterno PA223 6 poli |
| 0400005 | Basamento 01F/075F |
| 0400027 | Sportello 01F 2507/95+2509/95 |
| 0400156 | Guida sx F92 1708 |
| 0400157 | Guida dx F92 1708 |
| 0400206 | Piastra cablaggio EFFE 2198-95 |
| 0400270 | Pannello anteriore 01F/075F 2560 |
| 0400298 | Pannello retro 01F 2510/95 |
| 0400309 | Pannello anteriore 01F/075F Pompa Scar. |
| 0400442 | Pannello laterale inferiore DX 01F 2504 |
| 0400443 | Pannello laterale inferiore SX 01F 2504 |
| 0400452 | Pannello superiore EFFE 1710-93 |
| 0400472 | Pannello sportello EFFE 2508/95 |
| 0400528 | Pannello laterale 01F DX 3240 |
| 0400529 | Pannello laterale 01F SX 3241 |
| 0405027 | Pannello comando F85-F92 2514 |
| 0406005 | Supporto termostati/dosatori F85 VS 2663 |
| 0406010 | Staffa tirante porta F/LB 2500-2501/95 |
| 0800045 | Piedino inox 2"x160 100x85x2,5 |
| 0800256 | Rondella piana inox d.5 |
| 0800400 | Tirante sportello M5x305 795 |
| 0800401 | Perno tirante sportello |
| 0800402 | Fermo tirante sportello |
| 0800403 | Piastrina scorrimento sportello |
| 0800646 | Vite inox POELIER M4X10 largh.testa 9,5 |
| 0800653 | Dado inox autobloccante M5 |
| 0800654 | Dado inox autobloccante M4 |