

1
2
20
3
4
5
19
6
7
18
8
17
9
12
10
16
13
15
14
11

Artic./Item	Descrizione/Description	Modello/Model
116004	**PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE** **4 HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP**	**PC70E/6/0**

Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement			Prezzo/Price List
	04	RC01251000	FIANCO DX SNACK	RIGHT SIDE SNACK	32,77
	05	RC00791000	FONDO ELETTRICO 700	BASE EL. 700	33,43
	06	RC00304000	MORSETTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO	EQUIPOTENTIAL CONNECTING BLOCK	6,62
	07	RC00303000	REGGIFASCETTA	CLAMP SUPPORT	3,97
	08	RC00241000	PRESSACAVO PG16 CON DADO	CABLE GLAND AND NUT	7,18
	10	RC00194000	MORSETTIERA FV 122 B	CONNECTING BLOCK	9,16
	11	RC00518000	PIEDINO H=50 MM	FOOT	5,74
*	12	RC00291000	COMMUTATORE	SWITCH	19,97
*	13	RC01782000	LAMPADA SEGN.NEON FASTON VERDE 230V	GREEN NEON LAMP 230V	6,09
*	14	RC01783000	PORTALAMPADA TRASPARENTE D10	TRANSPARENT LAMP HOLDER D10	5,30
	15	RC02029000	MANOPOLA PCE NERA	BLACK KNOB	9,76
	15	RC02071000	MANOPOLA PCE GRIGIA	GREY KNOB	9,05
	17	RC00655000	CRUSCOTTO PC70E	CONTROL PANEL PC70E	71,28
	18	RC01252000	FIANCO SX SNACK	LEFT SIDE SNACK	32,77
	19	RC00614000	RIPIANO PC70E	SHELF PC70E	211,62
	20	RC00290000	PIASTRA ELETTRICA	HOT PLATE	46,78

L'azienda si riserva il diritto di apportare ulteriori aggiornamenti senza preavviso. / The data may be updated without prior warning